

Barocco Argenti

Natalizi, carrillon,
cofanetti musicali,
peluches e vari.

Le descrizioni degli articoli e le caratteristiche tecniche si trovano in fondo al catalogo.



56014 H= 225 mm
 € 280,00



56013 H=200 mm
 € 146,00



18048 H=115 mm
 € 50,00



56005 H=300 mm
€ 212,00



52006 H=240 mm
€ 216,00



52007 H=375 mm
€ 310,00



55112 H=190 mm
€ 124,00



54011 H=140 mm
€ 158,00



56011 H=160 mm
€ 194,00



56008 H=ca. 150 mm
€ 208,00



53007 H=200 mm

€ 212,00



53013 H=250 mm

€ 142,00



53015 H=230 mm

€ 166,00



53016 H=260 mm

€ 132,00



53017 H=260 mm

€ 132,00



54028 H=200 mm

€ 54,00



55037 H=110 mm

€ 190,00

4



53047 H=360 mm

€ 142,00



€ 38,00 **16098** H=280 mm



€ 38,00 **16099** H=280 mm



€ 40,00 **16114** H=330 mm



€ 44,00 **16116** H=380 mm



€ 40,00 **16115** H=330 mm



€ 44,00 **16117** H=380 mm



€ 38,00 **51092** H=280 mm



€ 34,00 **51095** H=215 mm



€ 40,00 **52096** H=260 mm



€ 40,00 **52097** H=260 mm



€ 40,00 **52095** H=260 mm



€ 34,00 **50060** H=215 mm



€ 44,00 **52099** H=320 mm



€ 40,00 **52035** H=150 mm



€ 44,00 **55049** H=165 mm



€ 54,00 **54027** H=230 mm



56070 H=135 mm
€ 40,00



56080 H=300 mm
€ 106,00



55105 H=490 mm
€ 218,00



55051 H=180 mm
€ 60,00



78576 B=80 mm
€ 56,00



78575 B=80 mm
€ 56,00



78613 B=80 mm € 56,00



€ 64,00

51001 H=205 mm



€ 74,00

56071 H=170 mm



56004 H=210 mm

€ 238,00



€ 142,00

49020 H=200 mm



€ 88,00

56040 Ø=150 mm



€ 132,00

55008 H=150 mm



€ 52,00

54041 Ø=100 mm



€ 46,00

49027 Ø=100 mm



€ 164,00

50044 Ø=150 mm



€ 54,00

56038 Ø=100 mm



€ 82,00

55066 Ø=100 mm



55085 Ø=100 mm
€ 50,00



56036 Ø=100 mm
€ 50,00



56039 Ø=150 mm
€ 92,00



55065 Ø=150 mm
€ 96,00



54044 Ø=100 mm
€ 52,00



56051 Ø=100 mm
€ 80,00



56081
€ 36,00



56082
€ 32,00



56087
€ 98,00



56088 Ø=100 mm
€ 42,00



€ 40,00

52040 Ø=80 mm



€ 54,00

56022



€ 74,00

56023 Ø=120 mm



€ 48,00

53085 Ø=100 mm



€ 54,00

53089 H=180 mm



54060 Ø=120 mm € 108,00



€ 108,00

54061 Ø=120 mm



€ 108,00

54062 Ø=120 mm



€ 108,00

54063 Ø=120 mm



€ 92,00

53091 Ø=150 mm



€ 50,00

56030 Ø=100 mm



€ 50,00

56031 Ø=100 mm



€ 358,00

55113 H=260 mm



56048 € 80,00



48082 € 78,00



55114
€ 386,00



56085 Ø=150 mm
11 € 98,00



56086 Ø=150 mm
€ 98,00



€ 66,00

56072 Ø=120 mm



€ 66,00

56073 Ø=120 mm



€ 60,00

55055 Ø=100 mm



55122 Ø=100 mm

€ 88,00



55120 Ø=100 mm

€ 88,00



56032 Ø=100 mm

€ 50,00



55129 Ø=100 mm

€ 94,00



55130 Ø=100 mm

12 € 94,00



54057 Ø=120 mm

€ 108,00



55056 € 60,00



55118 Ø=150 mm
€ 172,00



55119 Ø=100 mm
€ 88,00



55117 Ø=150 mm
€ 172,00



55116 Ø=150 mm
€ 172,00



55115 H=220 mm
€ 366,00



€ 50,00

56033 Ø=100 mm



€ 60,00

55053 Ø=100 mm



€ 74,00

55052 Ø=145 mm



€ 130,00

53051 H=220 mm



€ 60,00

55054 Ø=100 mm



€ 54,00

56016 Ø=100 mm



€ 74,00

51022 Ø=120 mm



€ 82,00

55068 Ø=100 mm



€ 82,00

55069 Ø=100 mm



€ 78,00

55070 Ø=100 mm



€ 78,00

55071 Ø=100 mm



€ 62,00

56047 H=185 mm



€ 50,00

55075 Ø=100 mm



€ 50,00

55076 Ø=100 mm



€ 58,00

56041 H=220 mm



€ 50,00

55077 Ø=100 mm



€ 50,00

55079 Ø=100 mm



€ 50,00

55078 Ø=100 mm



€ 74,00

56017 H=120 mm



€ 110,00

56025 H=205 mm



€ 58,00

56044 Ø=100 mm



€ 98,00

55131 Ø=100 mm



€ 98,00 55132 Ø=100 mm



€ 98,00 55133 Ø=100 mm



€ 120,00 55123 Ø=100 mm



€ 282,00 46076 H=270 mm



€ 58,00 50006 Ø=100 mm



€ 46,00 49028 Ø=100 mm



€ 94,00 55124 Ø=100 mm



€ 94,00 55125 Ø=100 mm



€ 94,00 55126 Ø=100 mm



€ 98,00

55127 Ø=100 mm



€ 98,00

55128 Ø=100 mm



€ 94,00

55134 Ø=100 mm



€ 66,00

56074 Ø=120 mm



€ 110,00

47089 Ø=120 mm



€ 78,00

48084 H=160 mm



€ 78,00

48083 H=160 mm



€ 78,00

48085 H=160 mm



€ 62,00

55109 Ø=100 mm



€ 82,00

50045 Ø=100 mm



€ 66,00

51021 Ø=120 mm



€ 60,00

52066 Ø=100 mm



€ 54,00

56021 Ø=200 mm



€ 68,00

51090 Ø=100 mm



€ 50,00

56028 Ø=100 mm



€ 50,00

56029 Ø=100 mm



€ 66,00

46069 Ø=100 mm



€ 72,00

46070 Ø=100 mm



€ 82,00

46071 Ø=100 mm




€ 184,00

49001 Ø=150 mm



€ 174,00

48041 H=200 mm



€ 174,00

48040 H=200 mm



€ 174,00

48039 H=200 mm



€ 102,00

56052 Ø=120 mm



€ 172,00

56053 Ø=150 mm



€ 50,00

56045 Ø=100 mm



€ 50,00

56046 Ø=100 mm



€ 50,00

55073 Ø=100 mm



€ 146,00

54055 Ø=150 mm



€ 66,00

56043 H=150



€ 66,00

56042 Ø=150 mm



€ 50,00

54030 Ø=100 mm



€ 50,00

54031 Ø=100 mm



€ 50,00

54032 Ø=100 mm



€ 80,00

56049 Ø=100 mm



€ 88,00

56034



€ 88,00

56035



€ 46,00

52055 Ø=100 mm



€ 96,00

55064 Ø=150 mm



€ 96,00

55063 Ø=150 mm



€ 62,00

55106 Ø=100 mm



€ 62,00

55107 Ø=100 mm



€ 62,00

55108 Ø=100 mm



€ 50,00

56027



€ 182,00

55111



€ 126,00

54050 Ø=150 mm



€ 60,00

52071 Ø=100 mm



€ 58,00

54051 Ø=100 mm



€ 52,00

55057 Ø=100 mm



€ 58,00

56024 Ø=100 mm



€ 54,00

56079 Ø=100 mm



€ 54,00

56078 Ø=150 mm



€ 96,00

55062 Ø=150 mm



€ 50,00

55081 Ø=100 mm



€ 96,00

55061 Ø=150 mm



55035 H=200 mm

€ 284,00



€ 58,00

54084



€ 162,00

54002 H=190 mm



€ 120,00

54003 H=190 mm



€ 262,00

55015 H=310 mm



€ 96,00

53054 H=120 mm



€ 96,00

53055 H=120 mm



€ 110,00 **53040** H=170 mm



€ 110,00 **53052** H=180 mm



€ 132,00 **53011** H=190 mm



€ 198,00 **53036** H=230 mm



€ 198,00 **53035** H=230 mm



€ 236,00 **53057** H=270 mm



53056 H=270 mm
€ 158,00 **25**



€ 134,00 **53034** H=180 mm



€ 136,00

53049 H=190 mm



53021 H=260 mm
€ 130,00



€ 288,00

52002 L=330 mm



€ 178,00

55014



€ 94,00

54005 H=190 mm



€ 94,00

54004 H=190 mm




€ 230,00 **53050**



€ 12,00

10121



€ 12,00

10120



€ 138,00
54016 H=210 mm



€ 138,00
54015 H=210 mm



€ 236,00
54010



€ 170,00
56002



€ 68,00
56018 Ø=100 mm



€ 68,00
56019 Ø=100 mm



€ 68,00
56020 Ø=100 mm



€ 174,00
54018 H=210 mm



€ 258,00

56003 H=180 mm



€ 158,00

54020 H=250 mm



€ 194,00

56012 H=240 mm



€ 278,00

56010 H=170 mm



€ 52,00

55058 H=145 mm



€ 62,00

54038 H=150 mm



€ 60,00

54037 H=155 mm



€ 52,00

55060 H=145 mm



€ 212,00

56009



€ 212,00

56006



€ 292,00

56001



€ 142,00

53064 H=280 mm



€ 92,00

55026 H=160 mm



€ 458,00

55017 H=400 mm, L=600mm



€ 108,00

56091 H=155 mm



€ 108,00

56092 H=210 mm



€ 56,00

55096 Ø=200 mm



€ 82,00

56095 B=220 mm



€ 56,00

55093 Ø=110 mm



€ 44,00

55094 Ø=110 mm



€ 110,00

56026 H=180 mm



€ 290,00 55010 H=220 mm



€ 28,00 53101 H=125 mm



€ 28,00 53100 H=125 mm



53069 H=175 mm
€ 194,00



55024 H=270 mm
€ 198,00



€ 170,00
55042 B=170 mm
30



55025 H=270 mm
€ 184,00



€ 236,00 55043 B=230 mm



€ 148,00 55039 B=200 mm



€ 252,00 55041 B=300 mm



€ 306,00



54085 H=130 mm
€ 56,00

55040 H=300 mm



€ 292,00

56055 Ø=150 mm



€ 292,00

56056 Ø=150 mm



€ 292,00

56057 Ø=150 mm



€ 292,00

56058 Ø=150 mm



€ 292,00

56059 Ø=150 mm



€ 54,00

56076 Ø=100 mm



€ 38,00

56083 Ø=65 mm



€ 38,00

56084

32



€ 38,00

52037



€ 366,00

52004 H=215 mm



€ 806,00

52005 H=385 mm



€ 240,00

52003 H=200 mm



€ 180,00

52009 H=200 mm



€ 94,00

53029



€ 236,00

56015



55019 € 228,00



55003 € 322,00



€ 140,00

56096 B=440 mm



€ 180,00

53072 H=415 mm



€ 306,00

45075 H=560 mm



€ 110,00

53074 H=220 mm



€ 378,00

23963 H=410 mm



€ 326,00

45076 H=560 mm



51101 H=900 mm
 € 2194,00



51014 H=225 mm
 € 292,00



55021 H=505 mm
 € 1462,00



51013 H=135 mm

€ 152,00



52001 H=900 mm

€ 2194,00



€ 276,00

56007 H=270 mm



54021 - € 330,00



€ 218,00

55031 H=170 mm



55034 H=190 mm
€ 202,00



55036 H=200 mm
€ 302,00



53109 H=220 mm
€ 74,00



55087 H=365 mm
€ 46,00



55012 H=210 mm
€ 168,00



55004 H=190 mm € 176,00
38



56069 H=145 mm
€ 58,00



78891 T=230 mm

€ 496,00



€ 50,00 **47009** H=170 mm



€ 54,00

19737



€ 54,00

19801 H=120 mm



€ 54,00 **19802** H=140 mm



79001 L=420 mm

€ 524,00



79833 L=245 mm
€ 670,00



79813
€ 670,00



79791 H=380 mm
€ 730,00



79789
€ 670,00



79751 H=430 mm
€ 730,00



79799
€ 436,00



€ 912,00

79411
40





€ 546,00

19980 H=300 mm



€ 582,00

19870 Ø=265 mm



79151 H=360 mm

€ 730,00



€1096,00

19751 H=360 mm Ø=390mm

41





€ 730,00

54077



€ 168,00

55027 H=130 mm



€ 28,00

54071 H=155 mm



€ 28,00

54070 H=155 mm



€ 400,00

36621 H=300 mm



77625 B=300 mm
€ 730,00



23672
€ 474,00



€ 28,00
54072 H=155 mm



79869 B=330 mm
€ 474,00



14594 B=300 mm
€ 730,00



36371
€ 458,00



14687 B=160 mm
€ 242,00



€ 30,00

54067 H=175 mm



€ 30,00

54066 H=170 mm



€ 72,00

53023 H=150 mm



€ 80,00

56050 Ø=100 mm



€ 38,00

52038 Ø=80 mm



€ 72,00

53024 H=150 mm



€ 50,00

54086 H=155 mm



€ 52,00

55048 H=145 mm



€ 94,00

55028 H=210 mm

€ 196,00



55135

€ 128,00



55092 H=460 mm

€ 78,00



55090 H=300 mm

€ 78,00



55089 H=320 mm

€ 74,00



55088 H=200 mm

€ 128,00



55016 H=300 mm



€ 50,00

55047



€ 58,00

31504 H=175 mm



€ 58,00

31505 H=170 mm



€ 100,00

55045



€ 64,00

31508 H=200 mm



€ 64,00

31509 H=195 mm



€ 432,00

10499 H=1220 mm



10492 H=700 mm

€ 302,00



€ 108,00

10491



60527 B=125 mm

€ 730,00



€ 128,00

67527 H=125 mm



60426

€ 128,00



€ 120,00 56094



€ 120,00 52088 H=90 mm



€ 120,00 56093



€ 120,00 49012



€ 120,00 50029 H=95 mm



€ 120,00 52089 H=90 mm



17019 H=95 mm € 120,00



17001
€ 120,00



€ 56,00 78529 B=80 mm



10123 € 26,00



17011 H=95 mm

€ 120,00



17022

€ 120,00



17024 H=95 mm

€ 120,00




17023 H=95 mm

€ 120,00



€ 48,00

14129 H=155 mm



€ 38,00

14251 H=140 mm



€ 46,00

14260 H=125 mm



€ 26,00

27031 H=100 mm



€ 48,00

18108 Ø=100 mm



€ 38,00

14261 Ø=80 mm



€ 70,00

25178 H=100 mm



€ 46,00

20225 L=200 mm



€ 48,00
14252 H=160 mm



€ 36,00
43748 Ø=120 mm



€ 38,00
18501



€ 48,00
14253 H=165 mm



€ 100,00
25221 H=100 mm



€ 28,00
27032 H=150 mm



€ 46,00

20226 L=200 mm



€ 158,00

52020 H=152 mm



€ 96,00

27028 H=200 mm



€ 38,00

27012 H=230 mm



€ 64,00

27011 H=280 mm



€ 70,00

33004 H=190 mm



€ 98,00

25601 H=230 mm



€ 128,00

25602 H=205 mm



€ 98,00

25603 H=210 mm



€ 48,00

27038 H=195 mm



€ 44,00

14278 H=140 mm



€ 54,00

27036 H=170 mm



€ 30,00

42203 Ø=100 mm



€ 30,00

42202 Ø=100 mm



€ 30,00

42201 Ø=100 mm



€ 62,00

14279 H=150 mm



€ 34,00

23004 Ø=100 mm



€ 88,00

25209 Ø=120 mm



€ 34,00

23005 Ø=100 mm



€ 56,00

43610 Ø=100 mm



€ 46,00

14246 Ø=100 mm



€ 44,00

15007 Ø=100 mm



€ 46,00

14247 Ø=100 mm



€ 54,00

25400 Ø=100 mm



14211 H=160 mm

€ 64,00




14245 H=165 mm

€ 56,00



14202 B=205 mm

€ 60,00



43271 H=240 mm

€ 54,00



€ 30,00

43270 H=220 mm



€ 28,00

43269 B=160 mm



€ 56,00

14201 B=165 mm



31501 H=260 mm
€ 58,00



€ 64,00

14209 L=190 mm



14204 H=185 mm
€ 56,00



€ 66,00

14272 H=150 mm



14269 H=110 mm
€ 66,00



14268 H=170 mm
€ 66,00



€ 44,00

14166 H=165 mm



14264 H=110 mm
€ 68,00



€ 66,00

14274 H=170 mm



€ 66,00

14256 H=185 mm



€ 66,00

14258 H=160 mm



€ 60,00

14029 H=240 mm



€ 60,00

14030 H=240 mm



€ 64,00

14098 H=190 mm



€ 46,00

14073 H=170 mm



€ 64,00

14064 H=190 mm



€ 50,00

14160 H=170 mm



€ 80,00

14134 H=190 mm



€ 72,00

14126 H=175 mm



€ 64,00

14127 H=140 mm



€ 68,00

14128 H=120 mm



€ 60,00

27035 Ø=100 mm



€ 50,00

15006



€ 52,00

46067



€ 106,00

25077



€ 60,00

14275 Ø=100 mm



€ 84,00

25219 Ø=100 mm



€ 86,00

25217 Ø=100 mm



€ 62,00

14192



€ 46,00

14265



€ 46,00

14266



€ 46,00

14267



€ 72,00

25216 Ø=100 mm



€ 64,00

48086



€ 80,00

25215



€ 84,00

25175



€ 138,00

54022 H=190 mm



€ 46,00

14191




€ 38,00

32004 Ø=100 mm



€ 60,00

25101 Ø=100 mm



€ 74,00

33003 Ø=100 mm



€ 56,00

43601 Ø=100 mm



€ 74,00

46068 Ø=100 mm



€ 38,00

52061 Ø=100 mm



€ 60,00

14181 Ø=100 mm



€ 34,00

14216 Ø=100 mm



€ 44,00

32005 Ø=100 mm



€ 38,00

32003 Ø=100 mm



€ 38,00

32002 Ø=100 mm



25026 H=200 mm

€ 120,00



25064 H=250 mm

€ 100,00



€ 44,00

27024 H=140 mm



€ 44,00

27026 H=140 mm



€ 26,00

25191 H=140 mm



€ 22,00

27033 H=165 mm



€ 26,00

27034 H=155 mm



€ 32,00

14189 H=155 mm



€ 36,00

18117 Ø=100 mm



€ 36,00

18116 Ø=100 mm



€ 32,00

14190 H=160 mm



€ 12,00

26001 H=130 mm



€ 12,00

26002 H=140 mm



€ 20,00

23003 H=135 mm



€ 12,00

26005 H=150 mm



€ 12,00

26006 H=135 mm



€ 12,00

26007 H=130 mm



€ 30,00

18502 H=165 mm



€ 12,00

26009 H=140 mm



€ 32,00

20251 H=220 mm



€ 32,00

20244 H=230 mm



€ 32,00

20243 H=230 mm



€ 30,00

12006 H=250 mm



€ 48,00

19104 H=550 mm



€ 52,00

12002 B=280 mm



€ 32,00

17532 H=230 mm



20248 H=220 mm

€ 32,00



€ 46,00

12007 H=250 mm



€ 46,00

12008 H=230 mm



31511 H=140 mm

€ 64,00



31510 B=150 mm

€ 54,00



31512 H=115 mm

€ 60,00



€ 52,00

12309 H=85 mm



€ 60,00

12306 H=125 mm



€ 68,00

12307 H=120 mm



€ 60,00

12310 H=150 mm



€ 76,00

12301 H=120 mm



€ 66,00

12319 H=150 mm



€ 62,00

12302 H=90 mm



€ 50,00

12320 H=95 mm



€ 164,00

12311 H=200 mm



€ 56,00

12313 H=120 mm

69



€ 40,00

10606 B=155 mm



€ 36,00

10607 Ø=110 mm



€ 128,00

25120 H=180 mm



16053 B=190 mm
€ 60,00



16066 B=190 mm
€ 84,00



16055 B=265 mm
€ 122,00



21008 B=160 mm
€ 96,00



16070 B=185 mm
€ 60,00



16071 B=185 mm
€ 60,00



16085 B=265 mm
€ 122,00



16086 B=190 mm
€ 84,00



22861 B=153 mm
€ 146,00



€ 108,00

25122 B=195 mm
71



21007 B=190 mm
€ 96,00



€ 94,00

45001 B=160 mm



45002 B=160 mm

€ 94,00



70501 B=125 mm

€ 96,00



70502 Ø=165 mm

€ 112,00



70503 B=200 mm

€ 126,00



70504 B=170 mm

€ 118,00



70505 B=160 mm
€ 108,00



70506 B=180 mm
€ 118,00



70507 B=200 mm
€ 106,00



70508 B=125 mm
€ 96,00



70509 B=160 mm
€ 108,00



28076 B=180 mm
€ 44,00



28077 B=180 mm
€ 44,00



21010 B=180 mm

€ 96,00



21201 B=175 mm

€ 108,00



21203 B=175 mm

€ 108,00



21204 B=175 mm

€ 108,00



21205 B=175 mm

€ 108,00




21202 B=175 mm

€ 108,00



24101 H=330 mm

€ 80,00



24104 H=140 mm

€ 48,00



24102 H=285 mm

€ 48,00



€ 48,00



€ 26,00

43266 H=225 mm



€ 44,00

24103 H=95 mm



24105 H=385 mm



€ 26,00

43265 B=145 mm



€ 84,00

43264 B=235 mm



€ 44,00

43267 B=190 mm



€ 46,00

43268 B=200 mm



€ 30,00

10101 H=160 mm



€ 26,00

10105 Ø=55 mm



€ 26,00

10109 Ø=68 mm



€ 34,00

21009 T=55 mm



€ 28,00

10102 H=75 mm



21005 H=130 mm
€ 66,00



€ 70,00

16093 L=190 mm




€ 52,00

16092 L=175 mm




21006 L=150 mm
€ 68,00




€ 12,00

60602 B=40 mm



€ 44,00

60606 B=50 mm




€ 64,00

10608 B=145 mm



€ 76,00

21003 H=190 mm



€ 98,00

10506 H=140 mm



€ 16,00

10605 B= ca. 50 mm



€ 12,00
 € 10,00
 € 10,00
 € 10,00
 € 10,00
 € 10,00

10111
10112
10113
10116
10117
10119

L=80 mm



€ 102,00

53062 H=230 mm



€ 102,00

53063 H=200 mm



€ 40,00

27109 Ø=75 mm



14103 H=260 mm
€ 64,00




10115 L=80 mm
€ 12,00



€ 30,00
10109A Ø=55 mm



€ 28,00
10109RA Ø=55 mm



€ 12,00
10122 L=80 mm



28056 B=170 mm
€ 38,00



€ 30,00
44023 B=100 mm



€ 30,00
44017 B=100 mm



€ 36,00
43753 B=100 mm



€ 36,00
43845 B=100 mm



€ 80,00

17705 H=150 mm



€ 80,00

17701 Ø=140 mm



€ 80,00

17703 H=135 mm



€ 80,00

17704 H=110 mm



10601 H=90 mm
€ 44,00

10602 H=90 mm
€ 44,00

10603 H=90 mm
€ 44,00

10604 H=90 mm
€ 44,00



€ 40,00

17505 Ø=80 mm



€ 44,00

17513 Ø=50 mm



€ 40,00

17507 Ø=80 mm



€ 40,00

17508 Ø=80 mm



€ 44,00

17510 Ø=80 mm



€ 44,00

25206 Ø=80 mm



€ 56,00

25202 Ø=100 mm



€ 54,00

14063 H=170 mm



€ 166,00

17517 H=210 mm



€ 50,00

17514 H=160 mm



€ 56,00

17502 Ø=120 mm



€ 40,00

17521 Ø=80 mm



€ 40,00

17509 Ø=80 mm



€ 54,00

14062 H=115 mm



€ 36,00

43825 H=140 mm



€ 26,00

20214 H=150 mm



€ 32,00

20241 H=240 mm



€ 32,00

20212 H=220 mm



17100 H=95 mm
€ 120,00



17512 B=70 mm
€ 20,00



17531 B=70 mm
€ 20,00



17530 B=70 mm
€ 20,00



€ 14,00
10110 L=80 mm



43263 H=125 mm
€ 22,00



17515 H=165 mm
€ 90,00



17516 H=205 mm
€ 90,00



17524 H=190 mm
€ 92,00



17527 Ø=80 mm
€ 82,00



17523 H=190 mm
€ 92,00



17522 H=150 mm
€ 100,00



17526 Ø=80 mm
€ 82,00



17525 H=190 mm
€ 92,00



€ 40,00

17519 H=80 mm



€ 40,00

17518 H=80 mm



€ 40,00

17520 H=80 mm



€ 40,00

27106 Ø=75 mm



€ 40,00

27107 Ø=75 mm



€ 40,00

43235 H=110 mm



€ 40,00

43233 H=110 mm



€ 112,00

23811 H=150 mm



23813 H=170 mm
€ 124,00



€ 80,00

23801 H=135 mm



23814 H=170 mm
€ 124,00



€ 80,00

23895 H=135 mm



€ 88,00

23802 H=135 mm



€ 80,00

23896 H=135 mm



23810 H=115 mm
€ 100,00



89



23812 H=150 mm
€ 112,00



22102 H=215 mm
€ 64,00



22103 H=220 mm
€ 50,00



22104 H=255 mm
€ 62,00



€ 28,00

28058 B=150 mm



€ 28,00

28060 B=150 mm



28023 B=150 mm

€ 34,00



28052 B=150 mm

€ 28,00





22047 B=170 mm
€ 42,00



28057 B=130 mm
€ 34,00



28016 B=150 mm
€ 38,00



28017 B=150 mm
€ 38,00



28018 B=150 mm
€ 38,00



28019 B=150 mm
€ 38,00



€ 36,00

22160 B=145 mm



€ 36,00

22163 B=145 mm



€ 34,00

22055 B=125 mm



€ 34,00

22065 B=125 mm



€ 34,00

22162 B=145 mm



€ 36,00

22135 Ø=145 mm



€ 34,00

22007 B=115 mm



€ 48,00

22084 H=140 mm



€ 36,00

22107 B=105 mm



€ 36,00

22108 B=105 mm



€ 34,00

22112 B=150 mm



€ 34,00

22004 B=150 mm



€ 34,00

28001 B=150 mm



€ 34,00

28002 B=135 mm



€ 34,00

28025 B=110 mm



€ 34,00

22078 B=155 mm



€ 34,00

22079 B=155 mm



€ 38,00

28045 B=150 mm





€ 58,00

22129 H=160 mm



€ 36,00

22159 B=145 mm



€ 36,00

22120 B=115 mm



€ 36,00

22140 H=85 mm



€ 36,00

22133 H=115 mm



€ 34,00

28010 B=105 mm





€ 44,00

28071 B= ca. 150 mm



€ 38,00

29104 B=150 mm



€ 46,00

28067 H=145 mm



€ 62,00



29105 H=170 mm



€ 34,00

22188 B=145 mm



€ 28,00

28050 B=150 mm



€ 34,00

22145 B=115 mm



€ 46,00

28034 B=170 mm



€ 46,00

29107 H=195 mm



€ 34,00

28029 B=150 mm



€ 46,00

28032 B=190 mm



€ 42,00

22186 B=145 mm



€ 46,00

29106 H=195 mm



€ 42,00

22048 B=170 mm



€ 34,00
28054 B=105 mm



€ 34,00
28055 B=105 mm



€ 42,00

22116 B=180 mm



€ 34,00

22017 B=150 mm



€ 34,00

22045 B=150 mm



€ 36,00

22111 B=145 mm



€ 38,00

28064 B=150 mm



€ 46,00

28065 B=190 mm



€ 36,00

22093 B=105 mm



€ 36,00

22154 B=135 mm



€ 52,00

28066 B=165 mm



€ 28,00

28063 B=150 mm



€ 34,00

22164 B=105 mm



€ 34,00

22165 B=135 mm



€ 34,00

22167 B=150 mm



€ 34,00

22166 B=105 mm



€ 34,00

22184 B=120 mm



€ 36,00

22151 B=115 mm



€ 36,00 **22080** B=150 mm



€ 34,00 **28028** B=150 mm



€ 38,00 **28020** B=150 mm



€ 38,00 **28021** B=150 mm



€ 34,00 **22155** B=105 mm



€ 36,00 **22067** B=105 mm



€ 44,00

22094 B=145 mm



€ 38,00

28044 B=150 mm



€ 34,00

22149 B=150 mm



€ 36,00

22139 H=85 mm



€ 34,00

28027 B=110 mm



€ 36,00

22115 B=155 mm



€ 36,00

28069 B=145 mm



€ 36,00

28070 B=145 mm



€ 50,00

28072 B=155 mm



€ 34,00

28073 B=155 mm



€ 28,00

28074 B=150 mm



€ 28,00

28075 B=150mm



€ 36,00

22172 B=105 mm



€ 42,00

22173 B=180 mm



€ 34,00

22174 B=150 mm



€ 36,00

22175 B=150 mm



€ 34,00

22176 B=105 mm



€ 34,00

22177 B=150 mm



22170 H=285 mm
€ 66,00



€ 46,00
22171 Ø=152 mm



€ 54,00

22161 H=145 mm



€ 34,00



22183 B=150 mm



€ 36,00

22178 B=150 mm



€ 34,00

22179 B=150 mm



€ 44,00

22181 Ø=152 mm



€ 48,00

22168 Ø=150 mm



€ 36,00

22117 B=115 mm



€ 34,00

29101 B=100 mm



€ 36,00

22101 B=110 mm



22182 L=150 mm

€ 44,00



€ 34,00

22180 B=150 mm



€ 48,00

22169 H=210 mm



€ 36,00

22189 B=105 mm



€ 28,00

43771 H=120 mm




€ 28,00

25112 H=150 mm



€ 74,00

13003 H=350 mm




€ 74,00

13004 H=235 mm



€ 50,00

25062 Ø=100 mm



€ 78,00

13002 H=215 mm



€ 50,00

13005 Ø=100 mm



€ 44,00

42008 Ø=100 mm



€ 44,00

42007 Ø=100 mm



€ 44,00

42009 Ø=100 mm



€ 16,00

27023 H=105 mm



€ 42,00

14250 H=150 mm



€ 20,00

18103 H=100 mm



€ 20,00

18102 H=100 mm



44501 H=180 mm
€ 38,00



44502 H=125 mm
€ 38,00



44503 H=175 mm
€ 38,00



€ 38,00
44504 H=160 mm



€ 38,00
44505 H=185 mm



€ 1462,00

41000 B= ca. 700 mm



€ 118,00
41001 B=140 mm



€ 118,00
41002 B=140 mm



€ 128,00
41003 B=140 mm



€ 138,00
41004 Ø=140 mm



€ 118,00
41005 Ø=140 mm



€ 138,00
41006 Ø=140 mm



€ 106,00
41007 Ø=100 mm



€ 106,00
41008 Ø=100 mm



€ 106,00
41009 Ø=100 mm



€ 154,00
41010 H=160 mm



€ 128,00
41011 Ø=100 mm



€ 128,00
41012 B=140 mm



€ 36,00

44102 B=100 mm



€ 36,00

44103 B=100 mm



€ 36,00

44104 B=100 mm



€ 36,00

43832 B=100 mm



€ 36,00

44101 B=100 mm



€ 36,00

43847 B=100 mm



€ 36,00

43839 B=100 mm



€ 36,00

43840 B=100 mm



€ 36,00

43817 B=100 mm




€ 36,00

43820 B=100 mm



€ 36,00

44036 B=100 mm



€ 36,00

43774 Ø=100 mm




€ 46,00

43821 B=100 mm



€ 36,00

44035 B=100 mm



€ 28,00

43808 H=140 mm



€ 28,00

43807 H=140 mm



€ 36,00

44047 B=100 mm



€ 36,00

43772 Ø=100 mm



€ 36,00

44034 B=100 mm



€ 36,00

43725 Ø=110 mm



€ 30,00

43849 Ø=100 mm



€ 20,00

43814 H=95 mm



€ 32,00

43846 H=130 mm

€ 36,00



43853 B=140 mm

€ 36,00



43854 B=140 mm

€ 46,00



43822 B=100 mm

€ 30,00



43795 L=140 mm

€ 36,00



43816 B=100 mm

€ 36,00



44046 B=100 mm

€ 36,00



43848 B=105 mm

€ 36,00



43809 Ø=100 mm

€ 36,00



43799 B=100 mm

€ 36,00



44026 B=100 mm

€ 30,00



43747 B=160 mm

€ 36,00



43730 B=105 mm

€ 36,00



44049 B=100 mm



€ 46,00

44051 H=210 mm



€ 46,00

44050 H=210 mm



€ 32,00

43709 T=100 mm



€ 32,00

43707 T=100 mm



€ 22,00

43714 H=80 mm



€ 36,00

43721 B=105 mm



€ 36,00

43824 B=100 mm



€ 36,00

43751 B=120 mm



€ 36,00

43735 B=120 mm



€ 36,00

43749 B=120 mm



€ 36,00

43720 B=105 mm



€ 36,00

43706 B=105 mm



€ 36,00

43842 B=100 mm



€ 30,00

43836 H=150 mm



€ 30,00

43837 H=150 mm



€ 36,00

43829 H=210 mm



€ 36,00

43828 H=210 mm



€ 36,00

43722 Ø=110 mm



€ 36,00

43724 Ø=110 mm



€ 36,00

43804 B=100 mm



€ 36,00

43729 B=105 mm



€ 36,00

44045 B=100 mm



€ 28,00

43831 H=130 mm



€ 36,00

43775 Ø=100 mm



€ 36,00

43777 Ø=100 mm



€ 36,00

43776 Ø=100 mm

€ 36,00



43855 H=125 mm

€ 36,00



43858 Ø=100 mm

€ 36,00



43859 Ø=100 mm

€ 36,00



43860 Ø=100 mm

€ 36,00



43861 Ø=100 mm

€ 36,00



43862 B=115 mm

€ 36,00



43863 B=115 mm

€ 34,00



43864 H=130 mm



€ 42,00

43851 B=140 mm



€ 44,00

43834 B=100 mm



€ 36,00

43844 B=100 mm



€ 36,00

43841 B=100 mm



€ 36,00

43843 B=100 mm



€ 28,00

43736 H=105 mm



€ 28,00

43737 H=105 mm



€ 28,00

43738 H=105 mm



€ 32,00

43850 Ø=100 mm



€ 36,00

43852 Ø=100 mm



€ 30,00

43811 H=140 mm



€ 48,00

43797 H=200 mm



€ 44,00

43739 H=200 mm



€ 76,00

44024 H=290 mm



€ 44,00

43740 H=200 mm



€ 76,00

44038 H=290 mm



€ 30,00

43812 H=140 mm



€ 76,00

44039 H=290 mm



€ 32,00

16010 H=130 mm



€ 40,00

16011 H=170 mm



€ 44,00

16012 H=210 mm

€ 36,00



43865 H=170 mm

€ 36,00



43866 H=170 mm

€ 30,00



43867 H=135 mm

€ 30,00



43868 H=135 mm



€ 32,00

16007 H=130 mm



€ 40,00

16008 H=170 mm



€ 44,00

16009 H=210 mm



€ 32,00

16013 H=130 mm



€ 40,00

16014 H=170 mm



€ 44,00

16015 H=210 mm



€ 32,00


€ 40,00

€ 44,00

16004 H=130 mm

16005 H=170 mm

16006 H=210 mm



€ 32,00

€ 40,00

€ 44,00

16001 H=130 mm

16002 H=170 mm

16003 H=210 mm



€ 48,00

14235 H=170 mm



€ 40,00

14234 H=140 mm



€ 48,00

14239 H=170 mm



€ 76,00

14237 H=230 mm



€ 62,00

14236 H=170 mm



€ 40,00

14230 H=140 mm



€ 76,00

14233 H=230 mm



€ 40,00

14238 H=140 mm



€ 40,00

14140 H=140 mm



€ 66,00

14198 H=170 mm



€ 42,00

14196 H=140 mm



€ 48,00

14197 H=170 mm



€ 56,00

14276 H=155 mm



€ 76,00

14199 H=230 mm




€ 40,00

14277 H=120 mm



€ 58,00

14280 H=145 mm



€ 58,00

14281 H=170 mm

€ 76,00



14059 H=230 mm

€ 62,00



14232 H=170 mm

€ 40,00



14142 H=140 mm

€ 48,00



14038 H=160 mm

€ 48,00



14231 H=170 mm

€ 62,00



14148 H=170 mm

€ 76,00



14144 H=230 mm

€ 62,00



14240 H=170 mm

€ 76,00



14145 H=230 mm

€ 62,00



14150 H=170 mm

€ 48,00



14136 H=170 mm

€ 76,00



14143 H=230 mm

€ 40,00



14141 H=140 mm

€ 48,00



14048 H=170 mm

€ 62,00



14146 H=170 mm

€ 40,00



14139 H=140 mm

€ 40,00



14138 H=140 mm

€ 76,00



14039 H=230 mm

€ 62,00



14147 H=170 mm

€ 48,00



14058 H=170 mm

€ 48,00



14135 H=170 mm

€ 62,00



14149 H=170 mm



€ 62,00

14111 H=160 mm



€ 48,00

14042 H=170 mm



€ 76,00

14031 H=230 mm



€ 40,00

14137 H=140 mm



€ 50,00

15005 Ø=100 mm



€ 52,00

15002 H=150 mm



€ 52,00

15001 H=150 mm



€ 76,00

14241 H=230 mm



€ 52,00

15003 H=150 mm



€ 52,00

15004 H=190 mm

Cod. Art.	Descrizione/Melodia/Misura		Pag.
10101	Grammofono in plastica. Mettendo la puntina sul disco inizia a ruotare al suono di "The Entertainer". Alt. 160 mm		78
10102	Pianoforte in plastica. Azionando il meccanismo suona la melodia "Per Elisa". Alt. 75 mm.		78
10105	Fermacarte a forma di cuore, in plastica. Suona la melodia "Träumerei" di Schumann. Diametro 55 mm.		78
10109	Fermacarte rotondo in plastica. Diametro 55 mm con disponibilità di melodie: b) Per Elisa, c) Piccola serenata notturna, e) Lorelei, r) Glückauf, s) Astro del Ciel. Diametro 68 mm.		78
10109 A	Fermacarte "stella alpina". Uguale all'articolo 10109 ma con ricamato di 3 stelle alpine.		81
10109 RA	Fermacarte "Mazzetta & Martello". Uguale all'articolo 10109, con la melodia "Glückauf" e motivo mazzetta e martello.		81
10110	Meccanismo a manovella in un contenitore di plastica e profilo stampato di Mozart. Suona la melodia "Il flauto magico". Lung. 8 cm.		86
10111	Meccanismo a manovella in un contenitore di plastica suona "Happy Birthday". Lung. 80 mm.		80
10112	Meccanismo a manovella in un contenitore di plastica suona la melodia "Lorelei". Lung. 80 mm.		80
10113	Meccanismo a manovella in un contenitore di plastica suona la melodia "Per Elisa". Lung. 80 mm.		80
10115	Meccanismo a manovella in un contenitore di plastica con motivo stampato "Torre Eiffel" suona "Sur le pont d'Avignon". Lung. 80 mm.		81
10116	Meccanismo a manovella in un contenitore di plastica suona la melodia "Au clair de la lune". Lung. 80 mm.		80
10117	Meccanismo a manovella in un contenitore di plastica suona la melodia "Bolero". Lung. 80 mm.		80
10119	Meccanismo a manovella in un contenitore di plastica suona la melodia "Fra Martino". Lung. 80 mm.		80
10120	Meccanismo a manovella in un contenitore di plastica con motivo stampato "Slitta". Suona "Jingle Bells". Lung. ca. 8 cm.		26
10121	Meccanismo a manovella in un contenitore di plastica con motivo stampato "Presepe". Suona "Astro del ciel". Lung. ca. 8 cm.		26
10122	Meccanismo a manovella in un contenitore di plastica con motivo stampato "Mazzetta & Martello". Suona la melodia "Glückauf". Lung. 80 mm.		81
10123	Carillon di legno con la melodia "Happy Birthday" e un piccolo cassetto. Larg. 75 mm.		48
10491	Immagine interattiva di un albero di Natale su tela. Premendo sulle decorazioni dell'albero vengono attivate le 12 melodie di Natale disponibili. La luce lampeggia al suono della musica. Altezza 50 cm. Alimentazione con batterie (non incluse).		46
10492	Immagine interattiva di un Jukebox "Rock-O-Rama". Premendo i tasti suonano 12 melodie di Natale cantate da interpreti famosi. Inoltre tramite Bluetooth, è possibile veicolare sul Jukebox qualsiasi canzone si abbia. Altezza 70 cm. Alimentazione con batterie (non incluse).		46
10499	Immagine interattiva di un Jukebox "Rock-O-Rama". Premendo i tasti suonano 12 melodie di Natale cantate da interpreti famosi. Altezza 122 cm. Alimentazione con batterie (non incluse).		46
10506	Carillon in vetro "pianoforte" con 18 toni. Caricando il carillon suona una melodia famosa. Alt. 140 mm.		79
10601	Sfera di cristallo ruota panoramica. La sfera gira alla melodia "Sul bel Danubio blu". Quando si accende l'illuminazione LED, la sfera viene illuminata dal basso e tramite la rotazione nasce un cambiamento di colore. Alt. 90 mm.		82
10602	Sfera di cristallo con cavallo da giostra. La sfera gira al suono di "Per Elisa". Quando si accende l'illuminazione LED, la sfera viene illuminata dal basso e tramite la rotazione nasce un cambiamento di colore. Alt. 90 mm.		82
10603	Sfera di cristallo con luna e bambino. La sfera gira alla melodia "Au Clair de la Lune". Quando si accende l'illuminazione LED, la sfera viene illuminata dal basso e tramite la rotazione nasce un cambiamento di colore. Alt. 90 mm.		82
10604	Sfera di cristallo con coppia di sposini. La sfera gira alla "Marcia Nuziale". Quando si accende l'illuminazione LED, la sfera viene illuminata dal basso e tramite la rotazione nasce un cambiamento di colore. Alt. 90 mm.		82
10605	Portachiavi con movimento musicale in miniatura. Suona la melodia "Per Elisa". Larg. 50 mm.		80
10606	Scatola rettangolare antica in legno bianco. L'immagine nel coperchio può essere sostituito. Dopo aver aperto la scatola suona la melodia "Auld Lang Syne". Larg. 155 mm.		70
10607	Scatola antica rotonda n legno bianco. L'immagine nel coperchio può essere sostituita. Dopo l'apertura suona melodia "Lorelei". Diametro 110 mm.		70

10608	Piccolo pianoforte a corda suona la melodia "Per Elisa". Larg. 145 mm.		79
12002	Orso peluche. Tirando la corda suona la melodia "Ninna nanna di Brahms". Alt. 280 mm.		66
12006	Marmotta peluche. Tirando la corda suona una melodia famosa. Alt. 250 mm.		66
12007	Gufo peluche. Tirando la corda suona una melodia famosa. Alt. 250 mm.		67
12008	Orso panda peluche. Tirando la corda suona la melodia "Ninna nanna di Mozart". Alt. 230 mm.		67
12301	Delfino dorato (24 carati) con 4 cristalli Austriaci, gira al suono di "Over the waves". Alt. 120 mm.		68
12302	Pianoforte dorato con 3 cristalli Austriaci, gira al suono di "Per Elisa". Alt. 90 mm.		68
12306	Cigno con 4 cristalli Austriaci, gira al suono di "Lago dei cigni". Alt. 125 mm.		68
12307	Grammofono dorato (24 carati) con 6 cristalli Austriaci, gira al suono di "The Entertainer". Alt. 120 mm.		68
12309	Farfalla dorata (24 carati) con 2 cristalli Austriaci gira al suono del "Valzer dei fiori". Alt. 85 mm.		68
12310	Fata dorata (24 carati) con 5 cristalli Austriaci gira al suono del "Flauto magico". Alt. 150 mm.		68
12311	Ruota panoramica (24 carati) dorata con 10 cristalli Austriaci. Gira al suono di una melodia famosa. Alt. 200 mm.		69
12313	Gufo dorato (24 carati) con 3 cristalli austriaci gira al suono di "Fra Martino". Alt. 120 mm.		69
12319	Ballerina dorata (24 carati) con 4 cristalli austriaci. Gira al suono di "Lago dei cigni". Alt. 150 mm.		68
12320	Cavallo a dondolo dorato (24 carati), decorato con 2 cristalli austriaci. Gira al suono di una melodia famosa. Alt. 95 mm.		68
13002	Biancaneve e tre nani. I nani "vanno a cavallo" intorno a Biancaneve muovendosi su e giù. Suona 12 melodie elettroniche (la musica si può anche spegnere). Diametro 120 mm. Alt. 215 mm. Non adatto per il funzionamento continuo.		110
13003	Due nani, nella sfera con brillantini, girano sotto la gonna di Biancaneve al suono di 12 melodie elettroniche (si può anche spegnere la musica). La scena viene anche illuminata alternando i colori. Alt. 350 mm. Funzionante con batterie (non incluse). Non adatto per il funzionamento continuo.		110
13004	Sfera Biancaneve e due nani, con brillantini. Volano sopra il paesaggio di funghi al suono di 12 melodie elettroniche (la musica si può anche spegnere). Larg. 235 mm. Non adatto per il funzionamento continuo.		110
13005	Biancaneve nella sfera legge un racconto per il nano e per il scoiattolo. Suona una melodia famosa. La base è decorata con nani, animali e alberi in plastica. Diametro della sfera 100 mm.		110
14029	Cavallo con cavaliere in resina, ruota al suono di "Chanson du toreador di Bizet". Alt. 240 mm.		59
14030	Cavallo da dama in resina, ruota al suono di "Santa Lucia". Alt. 240 mm.		59
14031	Giostra in resina con decorazione d'angelo, ruota al suono di "Dixie Land". Alt. 230 mm.		130
14038	Giostra beige in resina con pietra rossa, ruota al suono di una melodia famosa. Alt. 160 mm.		127
14039	Giostra beige in resina con pietra rossa, ruota al suono di una melodia famosa. Alt. 230 mm.		129
14042	Giostra in resina con motivo d'angelo, gira al suono del "Flauto magico". Alt. 170 mm.		130
14048	Giostra in resina con angioletti, gira alla melodia "Piccola serenata notturna". Alt. 170 mm.		128
14058	Giostra beige in resina ruota alla melodia "Piccola serenata notturna". Alt. 170 mm.		129
14059	Giostra beige in resina ruota alla melodia "Per Elisa". Alt. 230 mm.		127
14062	Giostra in resina con motivi bavaresi ruota al suono di una melodia famosa. Alt. 170 mm.		85
14063	Giostra in resina con motivi austriaci ruota al suono di "Geschichten aus dem Wienerwald di Johann Strauss". Alt. 170 mm.		84
14064	Giostra con bambini in resina ruota al suono di "Auld lang syne". Alt. 190 mm.		59
14073	Giostra con pagliacci in resina, ruota al suono di "O du lieber Augustin". Alt. 170 mm.		59
14098	Giostra "mondo" in resina. La ghirlanda all'esterno e il mondo ruotano in senso contrario al suono di "Fra Martino". Alt. 190 mm.		59
14103	Minerario in resina. Il carillon viene caricato al fondo del carillon. Suona la melodia "Glück auf". Alt. 260 mm.		81
14111	Giostra angeli con portico in resina. La giostra gira al suono di "Bacarolle di Hoffmann". Alt. 160 mm.		130
14126	Catena di giostre, in resina. Gira al suono di una melodia famosa. Alt. 175 mm.		59
14127	Treno in resina. Quattro bimbi girano nelle tazze mentre l'intera piattaforma ruota alla melodia "It's a long way to Tipperary". Alt. 140 mm.		59
14128	Tazze ruotanti in resina. Le tre tazze con i bambini girano mentre l'intera piattaforma ruota al suono di una melodia famosa. Alt. 120 mm.		59
14129	Giostra bebè (rosa) in resina. Gira alla melodia "Fra Martino". Alt. 155 mm.		50

14134	Circo in resina. Gli animali girano e il maneggio ruota al suono di una melodia famosa. Alt. 190 mm.		59
14135	Giostra in resina con fiori, gira alla melodia "Danubio blu". Alt. 170 mm.		129
14136	Giostra blu in resina, gira al suono di una melodia famosa. Alt. 170 mm.		128
14137	Giostra in resina con motivo d'angelo. La giostra gira alla melodia "Lorelei". Alt. 140 mm.		130
14138	Giostra in resina con corpo d'angelo. La giostra gira alla melodia "Danubio blu". Alt. 140 mm.		128
14139	Giostra in resina con fiori. La giostra gira alla melodia "Per Elisa". Alt. 140 mm.		128
14140	Giostra beige in resina. La giostra gira al suono di "Lorelei". Alt. 140 mm.		125
14141	Giostra beige in resina con pietra rossa. La giostra gira alla melodia "Bolero". Alt. 140 mm.		128
14142	Giostra blu in resina. La giostra gira alla melodia "Piccola serenata notturna". Alt. 140 mm.		127
14143	Giostra in resina con busto d'angeli. La giostra gira al suono di una melodia famosa. Alt. 230 mm.		128
14144	Giostra verde in resina con fiori. La giostra gira al suono di "Sonata chiaro di luna". Alt. 230 mm.		127
14145	Giostra blu in resina. La giostra gira alla melodia "Valzer dei fiori". Alt. 230 mm.		127
14146	Giostra in resina con scalinata e busto d'angeli. La giostra gira alla melodia "Danubio blu". Alt. 170 mm.		128
14147	Giostra in resina con scalinata e fiori. La giostra gira al suono di "Minuet Mozart". Alt. 170 mm.		129
14148	Giostra beige in resina con scalinata. La giostra gira al suono di "Valzer dell'Imperatore". Alt. 170 mm.		127
14149	Giostra beige in resina con scalinata e pietra rossa. La giostra gira alla melodia "Per Elisa". Alt. 170 mm.		129
14150	Giostra blu in resina con scalinata. La giostra gira al suono di una melodia famosa. Alt. 170 mm.		128
14160	Giostra con orsetti in resina. La giostra gira al suono al suono di una melodia famosa. Alt. 170 mm.		59
14166	Pianoforte in resina. I gatti sui tasti si muovono avanti e indietro al suono di "Happy Birthday". Alt. 165 mm.		58
14181	Palla di neve con treno. Il treno gira intorno alla sfera al suono di "Oh Susanna". Diametro 100 mm.		62
14189	Marinaio con cappello blu, gira al suono di una melodia famosa. Alt. 155 mm.		64
14190	Marinaio con cappello bianco, gira al suono di "Auld lang syne". Alt. 160 mm.		64
14191	Sfera con brillantini fatina di fiori. Caricando il carillon suona la melodia "Valzer dei fiori". Diam. 100 mm.		61
14192	Sfera con brillantini fatina. La ghirlanda intorno alla sfera gira al suono di "Greensleeves". Diam. 100 mm.		60
14196	Giostra piccola con angelo rosso, gira al suono di "Valzer dell'Imperatore". Alt. 140 mm.		126
14197	Giostra angelo rosso, gira al suono di "Minuet di Mozart". Alt. 170 mm.		126
14198	Giostra con portico angelo rosso, gira al suono di "Sonata chiaro di luna". Alt. 170 mm.		126
14199	Giostra grande angelo rosso, gira al suono di "Rigoletto". Alt. 230 mm.		126
14201	Auto d'epoca in resina. L'orsetto sul cofano gira e l'orsetto al volante si muove avanti e indietro al suono di una melodia famosa. Larg. 165 mm.		57
14202	Locomotiva in resina. La tavola nel "vagone di carbone", gira e gli ingegneri si muovono al suono di "I've been working on the railroad". Larg. 205 mm.		55
14204	Cabina telefonica in resina. La scena all'interno gira e l'orsetto davanti alla cabina si muove al suono di una melodia famosa. Alt. 185 mm.		57
14209	Vigili del fuoco con orsetti in resina. Due figure si muovono al suono di una melodia famosa. Lung. 190 mm.		57
14211	Botte da vino con orsetti in resina. Le due figure si muovono al suono di una melodia famosa. Alt. 160 mm.		55
14216	Palla di neve cowboy. Gira al suono di "Home sweet home". Diametro 100 mm.		62
14230	Giostra in resina. Gira al suono del "Flauto magico". Alt. 140 mm.		125
14231	Giostra in resina. Gira al suono di "Piccola Serenata". Alt. 170 mm.		127
14232	Giostra con portico in resina. La giostra gira al suono di "Per Elisa". Alt. 170 mm.		127
14233	Giostra in resina. Gira al suono di "Piccola serenata notturna". Alt. 230 mm.		125
14234	Giostra in resina. Gira al suono del "Danubio blu". Alt. 140 mm.		125
14235	Giostra in resina. Gira al suono di "Lorelei". Alt. 170 mm.		125
14236	Giostra con portico in resina. Gira al suono di "Greensleeves". Alt. 170 mm.		125
14237	Giostra in resina. Gira al suono del "Minuet di Mozart". Alt. 230 mm.		125
14238	Giostra in resina. Gira al suono del "Bolero". Alt. 140 mm.		125
14239	Giostra in resina. Gira al suono del "Valzer dell'Imperatore". Alt. 170 mm.		125
14240	Giostra con portico in resina. Gira al suono di "Sonata chiaro di luna". Alt. 170 mm.		127

14241	Giostra in resina. Gira al suono di "Per Elisa". Alt. 230 mm.		130
14245	Organetto con orsetti. Due figure si muovono al suono di "The Entertainer". Alt. 165 mm.		55
14246	Sfera con ballerina seduta. La sfera gira al suono di "Dance of the sugar plum faury di Tchaikovski". Diametro 100 mm.		54
14247	Sfera con ballerina danzante. La sfera gira al suono del "Minuet di Mozart". Diametro 100 mm.		54
14250	Sfera a forma di uovo sulla teiera, con brillantini e motivo pasquale. Suona una melodia famosa. Alt. 150 mm.		110
14251	Piccola giostra con orsetti, gira al suono di "Au clair de la lune". Alt. 140 mm.		50
14252	Giostra azzurra per bebè maschio, gira al suono di "Ninna nanna di Mozart". Alt. 160 mm.		51
14253	Giostra rosa per bebè femmina, gira al suono di "Ninna nanna di Schubert". Alt. 165 mm.		51
14256	Grammofono con gatti che giocano. Il disco gira al suono di una melodia famosa. Alt. 185 mm.		58
14258	Poltrona con gatti che giocano. Due parti si muovono al suono di "The Entertainer". Alt. 160 mm.		58
14260	Bebè nella culla, dondola al suono di "Ninna nanna di Mozart". Alt. 125 mm.		50
14261	Sfera con brillantini e orsetto sul cavallo. Gira al suono di "Fra Martino". Diametro 80 mm.		50
14264	Letto con gatti che giocano. Due parti si muovono al suono di una melodia famosa. Alt. 110 mm.		58
14265	Sfera pallacanestro. Gioco di destrezza: centrare la palla nel canestro. Suona la melodia "The Entertainer". Diametro 100 mm.		61
14266	Sfera golf con brillantini. Gioco di destrezza: centrare la palla nella buca. Suona una melodia famosa. Diametro 100 mm.		61
14267	Sfera calcio con brillantini. Gioco di destrezza: centrare la palla nella porta. Suona una melodia famosa. Diametro 100 mm.		61
14268	Orologio da camino con gatti che giocano. Due parti si muovono al suono di una melodia famosa. Alt. 170 mm.		58
14269	Scuola per orsetti a lezione. Due parti si muovono al suono di una melodia famosa. Alt. 110 mm.		58
14272	Gatti nel lavandino, in resina. Il gatto nero sulla palla gira e il gatto marrone al bordo si muove avanti e indietro al suono di una melodia famosa. Alt. 150 mm.		58
14274	Gatti sulla scrivania in resina. Il gatto davanti alla scrivania si muove avanti e indietro al suono di "Entertainer". Alt. 170 mm.		58
14275	Sfera con brillantini e gatti sul pianoforte. La scena all'esterno e quella all'interno girano al suono di "Per Elisa". Diametro della sfera 100 mm. Diametro con base 150 mm.		60
14276	Cavallo di giostra sul vagone in resina. Il cavallo gira al suono di una melodia famosa. Alt. 155 mm.		126
14277	Giostra con specchi in resina. L'intera giostra gira al suono di una melodia famosa. Alt. 120 mm.		126
14278	Ballerina con specchio. La piccola ballerina gira davanti allo specchio, al suono di "Dance of the sugar Plum fairy". Alt. 14 cm.		53
14279	Matrimonio in carrozza davanti al castello, suona la marcia nuziale di Mendelssohn. Alt. 15 cm.		54
14280	Giostra con balaustra. Alta 145 mm, gira al suono di "Racconti Bosco Viennese".		126
14281	Giostra a forma di uovo. Alta 170 mm, gira al suono di "Rigoletto".		126
14594	"Concertina" con illuminazione. Multi Harmony con campane intervallate da musica di campanelli elettronici. Suona 50 melodie. Lo schermo illuminato si muove verso l'alto, in modo che quando si apre rimane sopra la scatola. Larg. 300 mm.		43
14687	Topolino Maestro. Suona 24 melodie producendo movimenti sulla tastiera. Il brano successivo viene indicato in inglese dal topolino e la musica inizia a suonare mettendo il corrispondente spartito sul piano. Alimentazione con batterie (non incluse). Larg. 160 mm.		43
15001	Giostra in resina con perle di vetro e illuminazione colorata. Gira al suono di "Piccola serenata notturna". Alt. 150 mm.		130
15002	Giostra in resina con tetto a forma di cupola e illuminazione colorata. Gira al suono di "Per Elisa". Alt. 150 mm.		130
15003	Giostra in resina con colonne e illuminazione colorata. Gira al suono di una melodia famosa. Alt. 150 mm.		130
15004	Cavallo a dondolo in resina. Decorato con fiori, si muove al suono di una melodia famosa. Alt. 190 mm.		130
15005	Sfera con brillantini e cavallo di giostra. La sfera gira al suono di "Amazing Grace". Diametro 100 mm.		130
15006	Sfera con brillantini e cesto di cani. La sfera gira al suono di una melodia famosa. Diametro 100 mm.		60
15007	Sfera con brillantini e ballerina. La sfera gira al suono del "Valzer di Brahms". Diametro 100 mm.		54
16001	Giostra in legno blu, gira alla melodia "Dixieland". Alt. 130 mm.		124
16002	Giostra in legno blu, gira alla melodia "Dixieland". Alt. 170 mm.		124

16003	Giostra in legno blu, gira alla melodia "Dixieland". Alt. 210 mm.		124
16004	Giostra in legno rosso/bianco, gira alla melodia "Il flauto magico". Alt. 130 mm.		124
16005	Giostra in legno rosso/bianco, gira alla melodia "Il flauto magico". Alt. 170 mm.		124
16006	Giostra in legno rosso/bianco, gira alla melodia "Il flauto magico". Alt. 210 mm.		124
16007	Giostra in legno rosso/verde, gira alla melodia "Bolero". Alt. 130 mm.		123
16008	Giostra in legno rosso/verde, gira alla melodia "Bolero". Alt. 170 mm.		123
16009	Giostra in legno rosso/verde, gira alla melodia "Bolero". Alt. 210 mm.		123
16010	Giostra in legno bianco, gira al suono di "Per Elisa". Alt. 130 mm.		121
16011	Giostra in legno bianco, gira al suono di "Per Elisa". Alt. 170 mm.		121
16012	Giostra in legno bianco, gira al suono di "Per Elisa". Alt. 210 mm.		121
16013	Giostra in legno bianco/blu, gira al suono di "Danubio Blu". Alt. 130 mm.		123
16014	Giostra in legno bianco/blu, gira al suono di "Danubio Blu". Alt. 170 mm.		123
16015	Giostra in legno bianco/blu, gira al suono di "Danubio Blu". Alt. 210 mm.		123
16053	Armadietto in legno con due cassetti. Aprendo il coperchio la ballerina ruota al suono di una melodia famosa. Larg. 190 mm.		70
16055	Scatola portagioie in legno con 6 cassetti laterali. Alzando il coperchio la ballerina ruota al suono di "Bolero". Larg. 265 mm.		70
16066	Cofanetto portagioie in legno con 4 cassetti laterali. Tirando fuori il cassetto una piccola ballerina ruota al suono di "Bolero". Larg. 190 mm.		70
16070	Cofanetto portagioie in legno chiaro. La foto, nella grandezza di una cartolina, può essere sempre sostituita. Aprendo il coperchio suona una melodia famosa. Larg. 185 mm.		71
16071	Portagioie in legno scuro. La foto, nella grandezza di una cartolina può essere sempre sostituita. Alzando il coperchio suona la melodia "Piccola serenata notturna". Larg. 185 mm.		71
16085	Cofanetto portagioie in legno. Aprendo il coperchio appare una ballerina che ruota al suono di "Bolero". Aprendo uno dei due cassetti inizia la musica. Larg. 265 mm		71
16086	Portagioie in legno. Alzando il coperchio la ballerina ruota e aprendo il cassetto suona la melodia "Per Elisa". Larg. 190 mm.		71
16092	Piccolo violino in legno con scatola. Suona la melodia "Il flauto magico". Lung. 175 mm.		78
16093	Piccola chitarra in legno con scatola. Suona la melodia "The Entertainer". Lung. 190 mm.		78
16098	Albero di Natale in legno, rosso, ornato e addobbato, gira al suono di "O Christmas tree". Alt. 280 mm.		5
16099	Albero di Natale in legno, verde, ornato e addobbato, gira al suono di "O Christmas tree". Alt. 280 mm.		5
16114	Albero di Natale in legno, verde, ornato e addobbato, gira al suono di "O Christmas tree". Alt. 330 mm.		5
16115	Albero di Natale in legno, rosso, ornato e addobbato, gira al suono di "O Christmas tree". Alt. 330 mm.		5
16116	Albero di Natale in legno, verde, ornato e addobbato, gira al suono di "O Christmas tree". Alt. 380 mm.		5
16117	Albero di Natale in legno, rosso, ornato e addobbato, gira al suono di "O Christmas tree". Alt. 380 mm.		5
17001	Display con 12 borsette e calzino a maglia. 6 rosa e 6 azzurre. Suonano la melodia "Ninna nanna di Brahms". Alt. 90 mm.		48
17011	Display con 12 borsette "Matrimonio" con la melodia "Hochzeitwalzer". Alt. 95 mm.		49
17019	Display con 12 scatole da regalo con 2 motivi di compleanno (6 per motivo). Le scatole suonano la melodia "Happy Birthday" e hanno uno spazio libero all'interno per un piccolo regalo. Alt. 95 mm.		48
17022	Display con 12 borsette "matrimonio" e la melodia di "Lohengrin Brautchor". Alt. 90 mm.		49
17023	Display con 12 scatole regalo "Nascita di un figlio" in azzurro con il brano "Ninna nanna di Brahms". Alt. 95 mm.		49
17024	Display con 12 scatole regalo "Nascita di una figlia" in rosa con il brano "Ninna nanna di Mozart". Alt. 95 mm.		49
17100	Display con 12 borsette Mozart. Suonano la melodia "Piccola serenata notturna". Alt. 95 mm.		86
17502	Sfera con funivia, suona una melodia famosa. La neve gira automaticamente. Diametro 120 mm.		85
17505	Palla di neve con fontana di Norimberga e scena del paesaggio alla base. La sfera gira al suono di "Per Elisa". Diametro 80 mm.		83
17507	Palla di neve con castello di Salisburgo e scena del paesaggio alla base. La sfera gira al suono del "Flauto magico". Diametro 80 mm.		83
17508	Palla di neve con duomo di Vienna e scena del paesaggio alla base. La sfera gira al suono di "Danubio blu". Diametro 80 mm.		83

17509	Palla di neve con torre Eiffel e scena del paesaggio alla base. La sfera gira al suono di "Au Clair de la lune". Diametro 80 mm.			85
17510	Palla di vene con torre di Pisa e scena del paesaggio alla base. La sfera gira al suono di "O sole mio". Diametro 80 mm.			83
17512	Ghironda in legno con profilo di Mozart. Suona la melodia "Piccola Serenata". Larg. 70 mm.			86
17513	Sfera "Monaco" con brillantini. Gira al suono di una melodia famosa. Diametro 80 mm.			83
17514	Giostra bavarese con "carrozza di birra". Gira al suono di "Per Elisa". Alt. 160 mm.			84
17515	Figura di Mozart in resina con rifinitura in metallo. Mozart gira con il pianoforte al suono del "Flauto magico". La base è decorata con le note della melodia. Articolo molto dettagliato e lavorato con alta qualità. Alt. 165 mm.			86
17516	Figura di Strauss in resina con rifinitura in metallo. Lo figura gira al suono di "Danubio blu". La base è decorata con le note della melodia. Articolo molto dettagliato e lavorato con alta qualità. Alt. 205 mm.			86
17517	Boccale di birra con una scena di birreria e illuminazione. Suona 5 melodie elettroniche con volume regolabile. Alt. 21 cm. Alimentazione con batterie o trasformatore (non inclusi ma possono essere ordinati separatamente A1001/B2001. Non adatto per il funzionamento continuo.			84
17518	Sfera "Regensburg" con brillantini. Gira al suono di una melodia famosa. Diametro 80 mm.			88
17519	Sfera "Berlino" con brillantini. Gira al suono di una melodia famosa. Diametro 80 mm.			88
17520	Sfera "Milano" con brillantini. Gira al suono di "Rigoletto/Verdi". Diametro 80 mm.			88
17521	Sfera "New York" con brillantini. Gira al suono di una melodia famosa. Diametro 80 mm.			85
17522	Figura di Chopin in resina e finitura in metallo. Chopin sul pianoforte ruota al suono di "Nocturne". La base è decorata con note di Chopin. Alt. 15 cm.			87
17523	Figura di Wagner in resina con finitura in metallo. Wagner gira al suono "Cavalcata delle valchirie". La base è decorata con note di Wagner. Alt. 19 cm.			87
17524	Figura di Paganini in resina e finitura in metallo. Paganini gira al suono "Rapsodia su un Tema di Paganini". La base è decorata con note di Paganini. Alt. 19 cm.			87
17525	Figura di Beethoven in resina con finitura in metallo. Beethoven gira al suono di "Beethoven Symphonie". La base è decorata con note di Beethoven. Alt. 19 cm.			87
17526	Sfera con brillantini e figura di Johann Strauss. L'intera sfera gira al suono di "Danubio blu". Diametro 80 mm.			87
17527	Sfera con brillantini e figura di Mozart. L'intera sfera gira al suono di "Piccola serenata notturna". Diametro 80 mm.			87
17530	Ghironda in legno con ritratto di Beethoven suona la melodia "Per Elisa". Larg. 70 mm.			86
17531	Ghironda in legno con ritratto di Johann Strauss interpreta il "Valzer dell'Imperatore". Larg. 70 mm.			86
17532	Bambola di Mozart. La bambola muove la testa al suono di "Piccola serenata notturna". Altezza 230 mm.			66
17701	Officina del fabbro. La casa gira al suono di una melodia famosa. Produzione Europea. Diametro 14 cm.			82
17703	Piccola casa alpina. La casa gira al suono di una melodia famosa. Produzione Europea. Alt. 135 mm.			82
17704	Piccola casa della foresta nera. La casa gira al suono di "Per Elisa". Produzione Europea. Alt. 110 mm.			82
17705	Piccola cappella. La cappella gira al suono di "Ave Maria/Gounod". Produzione Europea. Alt. 150 mm.			82
18048	Carillon giostra in porcellana. Dopo il caricamento suona la melodia "Joy to the World" e una piccola scena gira. Alt. 115 mm.			2
18102	Sfera di brillantini con cane sulla cuccia. Con musica elettronica e suona una melodia famosa. Alt. 100 mm.			110
18103	Sfera di brillantini con cane sulla cuccia. Con musica elettronica di una melodia famosa. Alt. 100 mm.			110
18108	Sfera rosa con brillantini. Nella cornice all'interno si può riportare la propria foto. Suona la melodia "Ninna nanna di Mozart". Diametro 100 mm.			50
18116	Sfera con brillantini "marinaio & gabbiano". La sfera gira al suono "Over the waves". Diametro 100 mm.			64
18117	Sfera con brillantini "bimbi marinai". La sfera gira al suono di "Row your boat". Diametro 100 mm.			64
18501	Orsetto sul cavallo a dondolo. Dondola avanti e indietro al suono di "Oh du lieber Augustin". Alt. 145 mm.			51
18502	Coppia di orsetti con fiori. L'intera scena gira al suono di "The Entertainer". Alt. 165 mm.			65
19104	Gallo cantante seduto, in stoffa. Il gallo fa chicchirichi alla melodia famosa. Alt. 550 mm. Alimentazione con batterie (non incluse).			66
19737	Albero di Natale in plastica. Un piccolo treno ruota attorno all'albero di Natale, mentre suona la melodia "Deck the Halls".			39

19751	Giostra grande giubileo. Suona 20 melodie annuali e 20 natalizie. Questa giostra è ricamata con vetri olografici sul tetto e sulla colonna centrale. Questi vetri si illuminano secondo l'impostazione in bianco o con diversi colori. Con luce continua oppure al tatto della musica. Gli animali dipinti molto dettagliati si muovono su e giù, mentre la giostra gira con la sua base in legno. Alt. 36 cm. Diametro 39 cm. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.		41
19801	Giostra in plastica. Gira al suono della "Polonaise". Alt. 120 mm.		39
19802	Ruota panoramica in plastica. Gira al suono di "O sole mio". Alt. 140 mm		39
19870	Giostra a tre piani. Giostra tradizionale con 3 file di animali illuminati che si muovono su e giù mentre la giostra ruota al suono di 50 diverse melodie. Diametro ca. 265 mm. Alimentazione elettrica (adattatore incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.		41
19980	Giostra. Tetto in tessuto e base in legno. Luci bianche o colorate, la giostra ruota al suono di 30 melodie diverse. Altezza 300 mm. Alimentazione elettrica (trasformatore incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.		41
20212	Bimba grande in divisa. Muove la testa al suono di "Per Elisa". Alt. 220 mm.		85
20214	Ragazza in divisa. Alt. da seduta 150 mm. Si muove al suono di "Per Elisa". Altezza da seduto 150 mm.		85
20225	Bebè sdraiato sul cuscino. Suona la melodia "Ninna nanna di Brahms". Lung. 200 mm.		50
20226	Bebè sdraiato sul cuscino. Suona la melodia "Ninna nanna di Mozart". Lung. 200 mm.		51
20241	Bambina con abito folcloristico rosso in stoffa, muove la testa al suono di "Per Elisa". Alt. 240 mm.		85
20243	Bambina con vestito rosso muove la testa al suono di una melodia famosa. Alt. 230 mm.		66
20244	Bambina con vestito verde muove la testa al suono del "Valzer dei fiori". Alt. 230 mm.		66
20248	Bambola con vestito rosso, giacca e capelli di lana. Muove la testa al suono di "Per Elisa". Alt. 220 mm.		66
20251	Bambolina con giacca rossa e capelli di lana, muove la testa al suono di "Per Elisa". Alt. 220 mm.		66
21003	Carillon musicale in legno. Il disco all'interno gira al suono di "Lorelei". Alt. 190 mm.		79
21005	Pianoforte verticale in legno. Attivando il carillon suona la melodia "Per Elisa". Alt. 285 mm.		78
21006	Pianoforte nero con sgabello in legno. Aprendo il coperchio suona la melodia "Per Elisa". Prof. 145 mm.		78
21007	Cofanetto portagioie bianco in legno con cassetto. Aprendo il coperchio superiore appare una piccola ballerina che gira al suono del "flauto magico". Larg. 190 mm.		71
21008	Portagioie in legno con scena di balletto decorata sul coperchio. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono del "Lago dei cigni". Larg. 160 mm.		70
21009	Piccolo pianoforte in legno. Caricando il carillon suona la melodia "Il flauto magico". Profondità 55 mm.		78
21010	Scrignetto portagioie in legno con foto romantica sul coperchio. Aprendo il coperchio suona "La Bohème". Larg. 180 mm.		74
21201	Scrignetto portagioie in legno con foto dettagliata di cavallo sul coperchio. Aprendo il coperchio suona "Fantasia-Improvvisto". Larg. 175 mm.		74
21202	Scrignetto portagioie in legno con foto fantasioso. Aprendo il coperchio suona una melodia. Larg. 175 mm.		74
21203	Scrignetto portagioie in legno con foto fantasioso d'albero. Aprendo il coperchio suona una melodia famosa. Larg. 175 mm.		74
21204	Scrignetto portagioie in legno con foto di Biancaneve. Aprendo il coperchio suona "Fantasia-Improvvisto". Larg. 175 mm.		74
21205	Scrignetto portagioie in legno con foto di cappello e fiori. Aprendo il coperchio suona "Träumerei". Larg. 175 mm.		74
22004	Portagioie in legno, ricoperta in carta lucida. Aprendo il coperchio la ballerina ruota al suono di una melodia famosa. Larg. 150 mm.		94
22007	Portagioie in legno, ricoperta in carta lucida. Aprendo il coperchio la fata ruota al suono di "Ninna nanna di Brahms". Larg. 150 mm.		94
22017	Portagioie in legno, ricoperta di carta lucida rosa. Aprendo il coperchio la fata ruota al suono di "Greensleeves". Larg. 150 mm.		100
22045	Portagioie "fata", ricoperto di carta lucida. Alzando il coperchio appare una fata che gira al suono di "Sonata chiaro di luna". Larg. 150 mm.		100
22047	Portagioie "ballerina", ricoperto di carta lucida. Alzando il coperchio appare una ballerina che gira al suono di "Lago dei cigni". Larg. 150 mm.		92
22048	Portagioie "fata", ricoperto di carta lucida. Alzando il coperchio appare una fata che gira al suono della melodia "Greensleeves". Larg. 150 mm.		99
22055	Portagioie rosa a forma di cuore con "fata". Alzando il coperchio appare una fata che gira al suono di "Per Elisa". Larg. 125 mm.		93

22065	Portagioie a forma di cuore. Aprendo il coperchio appare una ballerina che gira al suono del "Flauto magico". Larg. 125 mm.		93
22067	Portagioie con cassetto. Aprendo il coperchio della scatola ricoperta di carta litografata appare una fata che gira al suono di "Piccola serenata notturna". Larg. 105 mm.		103
22078	Borsa rosa ovale con fata. Aprendo il coperchio della scatola litografata appare una fata che gira al suono di "Au clair de la lune". Larg. 155 mm.		95
22079	Borsa lilla ovale con fata. Aprendo il coperchio della scatola litografata appare una fata che gira al suono di "Sur le pont d' Avignon". Larg. 155 mm.		95
22080	Borsa rossa ovale con fata. Aprendo il coperchio della scatola litografata appare una fata che gira al suono di una melodia famosa. Larg. 155 mm.		103
22084	Borsa unicorno. Aprendo il coperchio della borsa litografata appare una ballerina che gira al suono del "Flauto magico". Alt. 140 mm.		94
22093	Scatola portagioie ricoperta di carta litografata. Aprendo il coperchio appare una ballerina che ruota al suono di "Per Elisa". Larg. 105 mm.		101
22094	Cuore portagioie con 2 scomparti, ricoperto di carta litografata. Aprendo il coperchio appare una ballerina che ruota al suono del "Lago dei cigni". Larg. 145 mm.		104
22101	Cofanetto portagioie, ricoperto di carta litografata con cassetto. Scena della fiaba "Il Mago di Oz". Aprendo il coperchio appare una piccola fatina che gira al suono del "Valzer dei fiori". Larg. 110 mm.		108
22102	Armadietto portagioie in legno. Suona la melodia "Lago dei cigni" e la ballerina gira. Alt. 215 mm.		90
22103	Armadietto portagioie in legno. All'apertura suona la melodia "Il lago dei cigni". Alt. 220 mm.		90
22104	Armadietto portagioie in legno. Aprendo l'armadio suona la melodia "Lago dei cigni". Alt. 255 mm.		90
22107	Cofanetto portagioie con cassetto in legno ricoperto di carta litografata e motivo ballerina. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Per Elisa". Larg. 105 mm.		94
22108	Cofanetto portagioie con cassetto in legno ricoperto di carta litografata e motivo fatina. Aprendo il coperchio appare una piccola fatina che gira al suono di "Au clair de la lune". Larg. 105 mm.		94
22111	Cofanetto portagioie in legno a forma di cuore, ricoperto di carta litografata con motivo unicorno. Aprendo il coperchio appare una piccola fatina che gira al suono del "Flauto magico". Larg. 145 mm.		100
22112	Cofanetto con motivo ballerina. Aprendo il coperchio della scatola in legno ricoperto di carta litografata appare una piccola ballerina che gira al suono di "Valzer dell'Imperatore". Larg. 150 mm.		94
22115	Cofanetto "circo". Aprendo il coperchio appare una piccola scimmia che gira al suono di "Entertainer". Larg. 155 mm.		104
22116	Cofanetto portagioie "fatine di fiori". Aprendo il coperchio appare una piccola fatina che gira al suono di "Blumenwazer". Larg. 180 mm.		100
22117	Cofanetto portagioie "giungla". Aprendo il coperchio appare una piccola tigre che gira al suono di "Fra Martino". Larg. 115 mm.		108
22120	Cofanetto portagioie "ballerina". Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono del "Lago dei cigni". Larg. 115 mm.		96
22129	Cofanetto "ballerina" con 4 cassette. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Entertainer". Alt. 160 mm.		96
22133	Scatola portagioie "ballerina" con cassetto. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono del "Lago dei cigni". Larg. 115 mm.		96
22135	Portagioie cuore "ballerina". Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Entertainer". Diametro 145 mm.		93
22139	Portagioie cuore "ballerina". Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Entertainer". Alt. 85 mm.		104
22140	Portagioie cuore "fatina di fiori". Aprendo il coperchio appare una piccola fatina che gira al suono di una melodia famosa. Alt. 85 mm.		96
22145	Cofanetto portagioie rosso "scarpe da ballerina". Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono del "Minuet di Mozart". Larg. 115 mm.		98
22149	Cofanetto portagioie rosa con ballerina. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono del "Valzer dei fiori". Larg. 150 mm.		104
22151	Cofanetto portagioie gialla con ballerina e cassetto. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Lago dei cigni". Larg. 115 mm.		102
22154	Cofanetto portagioie con motivo fiori/farfalle. Aprendo il coperchio appare una piccola farfalla che gira al suono "Valzer dei fiori". Larg. 135 mm.		101
22155	Piccolo cofanetto portagioie con orsetti. Aprendo il coperchio appare una piccola fatina che gira al suono di "Per Elisa". Larg. 105 mm.		103

22159	Cofanetto portagioie "ballerina rosa". Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Valzer dell'Imperatore". Larg. 145 mm.			96
22160	Cuore portagioie "ballerina rosa". Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono del "Valzer dei fiori". Larg. 145 mm.			93
22161	Cassone portagioie "principessa" con 4 cassette. Aprendo il coperchio appare una piccola principessa che gira al suono del "Valzer di Brahms". Alt. 145 mm.			107
22162	Cuore portagioie "principessa". Aprendo il coperchio appare una piccola principessa che gira al suono di una melodia famosa. Larg. 145 mm.			93
22163	Cuore portagioie "ballerina bianca". Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Einladung zum Tanz". Larg. 145 mm.			93
22164	Portagioie quadrato con motivo Torre Eiffel. Aprendo il coperchio appare una piccola fatina che gira al suono di una melodia famosa. Con cassetto inferiore. Larg. 105 mm.			102
22165	Cofanetto portagioie con motivo Torre Eiffel. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di una melodia famosa. Larg. 135 mm.			102
22166	Cofanetto portagioie con motivo gufo. Aprendo il coperchio appare una piccola fatina che gira al suono di "Fra Martino". Larg. 105 mm.			102
22167	Scatola portagioie con motivo gufo. Aprendo il coperchio appare una piccola fatina che gira al suono di "Sonata chiaro di luna". Larg. 150 mm.			102
22168	Salvadanaio rotondo con pagliaccio danzante. Mettendo un soldo nel salvadanaio suona la melodia "O du lieber Augustin" e il pagliaccio inizia a danzare. Diametro 150 mm.			108
22169	Teatro di pagliaccio. Aprendo il cassetto il pagliaccio inizia a danzare e suona la melodia "O du lieber Augustin". Alt. 210 mm.			109
22170	Carillon con orologio e gufo. Aprendo il cassetto suona la melodia "Oh Susanna" e il gufo si muove. Alt. 285 mm.			107
22171	Carillon salvadanaio con gufo. Mettendo una moneta nel salvadanaio suona la melodia "Au clair de la lune" e i gufi si muovono. Diametro 152 mm.			107
22172	Cofanetto portagioie quadrato con motivo di ballerina. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare una piccola ballerina che gira al suono di "Dance of the sugar plum fairy". Nella parte inferiore si trova un cassetto supplementare. Larg. 105 mm.			106
22173	Cofanetto portagioie. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare una piccola ballerina che gira al suono di "Valzer dell'Imperatore". Larg. 180 mm.			106
22174	Scatola portagioie rosa con ballerina. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare una piccola ballerina che gira al suono del "Valzer dei Fiori". Larg. 150 mm.			106
22175	Scatola portagioie ovale. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare una piccola ballerina che gira al suono del "Danubio Blu". Larg. 150 mm.			106
22176	Cofanetto portagioie. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare una piccola ballerina che gira al suono di "Per Elisa". Larg. 105 mm.			106
22177	Cofanetto portagioie. Aprendo il coperchio della scatola litografata appare una piccola ballerina che gira al suono di "Piccola serenata notturna". Larg. 150 mm.			106
22178	Scatola a forma di cuore con orsetto. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare un piccolo orso che gira al suono di "Fra Martino". Larg. 150 mm.			107
22179	Scatola rettangolare con orsetto. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare un piccolo orso che gira al suono di "Au clair de la lune". Larg. 150 mm.			107
22180	Cassa di tesori con il tema dei pirati. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare una monetina che gira al suono di "Fra Martino". Larg. 150 mm.			109
22181	Carillon salvadanaio con principessa. Mettendo una moneta nella casella di denaro suona la melodia "Valzer dell'Imperatore" e la principessa "danza" di fronte al castello. Diametro 152 mm.			108
22182	Macchina con un vano per "tesori". Dopo l'accensione suona la melodia "Fra Martino" e la macchina inizia a rotolare. Lung. 150 mm.			109
22183	Scatola portagioie. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare una ballerina che gira al suono di "Piccola serenata notturna". Larg. 150 mm.			107
22184	Cuore di fatina. Aprendo il coperchio della scatola litografata, compare una fatina che gira al suono di "Greensleeves". Larg. 120 mm.			102
22186	Souvenir giardiniere. Aprendo il coperchio della scatola litografata appare una fatina che gira al suono di "Per Elisa". Premendo il pulsante a forma di rubino sul coperchio, s'illuminano tante piccole luci a partire dall'annaffiatoio. Larg. 145 mm.			99
22188	Souvenir fantasia uccello. Aprendo il coperchio della scatola di carta, appare una ballerina che gira al suono di "Liebestraum". Larg. 145 mm.			98

22189	Scatola dei tesori, giungla. Aprendo il coperchio della scatola litografata appare un piccolo orso che gira al suono di "Fra Martino". Inoltre possiede un cassetto in basso. Larg. 105 mm.		109
22861	Blacklight Music Box. Carillon retroilluminazione. Spostando il coperchio, l'immagine viene illuminata da dietro e la musica suona. Larg. 153mm.		71
23003	Scena di riccio in resina. Il carillon gira al suono di una melodia famosa. Alt. 135 mm.		65
23004	Ballerina con vestito ruche. La ballerina è seduta sulla base argentata e gira al suono di "Bacarole Hoffman". Diametro 100 mm.		54
23005	Ballerina con vestito ruche. La ballerina è seduta sulla base bianca decorata con fiorellini e gira al suono di "Valzer di Brahms". Diametro 100 mm.		54
23672	Grammofono replica con dischi intercambiabili. Suona 12 melodie popolari di maestri come Bing Crosby, The Andrew Sisters e The Tamptations. Alimentazione con batterie (non incluse). Alt. 305 mm.		43
23801	Porta gioielli stile uovo Fabergé in metallo smaltato verde. Aprendo il coperchio suona il "Flauto magico" di Mozart. Alt. 135 mm.		89
23802	Porta gioielli stile uovo Fabergé colore oro di metallo smaltato con orologio. Aprendo il coperchio suona melodia "Per Elisa". Alt. 135 mm.		89
23810	Uovo in stile "Fabergés" con disegno di fiori, in metallo e smalto. Aprendo il coperchio suona la melodia "Valzer dei fiori". Alt. 115 mm.		89
23811	Uovo in stile "Fabergés" in metallo e smalto. Caricando il carillon suona la melodia "Il lago dei cigni" e all'interno gira una piccola corona. Alt. 150 mm.		88
23812	Uovo in stile "Fabergés" in metallo e smalto. Caricando il carillon suona la melodia "Per Elisa" e all'interno gira una piccola giostra di cavallo. Alt. 150 mm.		89
23813	Carillon a forma di un uovo Fabergé di metallo. Aprendo il coperchio suona la melodia "Il flauto magico" e un piccolo scomparto è accessibile. Alt. 170 mm.		89
23814	Carillon a forma di un uovo Fabergé di metallo. Aprendo il coperchio suona la melodia "Danubio blu" e un piccolo scomparto è accessibile. Alt. 170 mm.		89
23895	Porta gioielli in stile uovo Fabergé blu di metallo smaltato. Aprendo il coperchio suona la melodia "Danubio blu". Alt. 135 mm.		89
23896	Porta gioielli in stile uovo Fabergé rosso di metallo smaltato. Aprendo il coperchio suona la melodia "Piccola serenata notturna". Alt. 135 mm.		89
23963	Calendario d'Avvento Mr. Christmas. Dietro ogni porticina trova un piccolo scomparto per regali e ogni porticina suona una melodia diversa. Suona 25 melodie di Natale. Alt. 410 mm. Alimentazione con batterie (non incluse).		34
24101	Armadietto portagioie in plastica con orologio. Alt. 330 mm. Due cassette e due scomparti laterali per custodire catene e altre gioie. Aprendo l'ultimo cassetto suona la melodia "Per Elisa".		75
24102	Comò portagioie con specchio e motivo di fiori sul coperchio. Piegando indietro lo specchio e quindi aprendo il coperchio del comò appare una piccola ballerina che gira al suono di "Piccola serenata notturna". In più si trova anche un cassetto. Materiale plastica. Alt. 285 mm.		75
24103	Comò portagioie con motivo di fiori sul coperchio. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono del "Valzer dei fiori". In più si trova anche un cassetto. Materiale plastica. Alt. 95 mm.		76
24104	Comò portagioie con motivo di fiori sul coperchio. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Amazing Grace". In più si trovano anche due ripostigli a ventaglio per anelli. Materiale plastica. Alt. 140 mm.		75
24105	Orologio a pendolo con orologio funzionante e due piccoli cassette. Aprendo il cassetto superiore suona la melodia "Lorelei". Materiale plastica. Alt. 385 mm.		76
25026	Sfera con topolini pirati in resina. I topolini ruotano all'interno al suono di "Entertainer". Alt. 200 mm.		63
25062	Sfera "Biancaneve e i sette nani", suona la melodia "Piccola serenata notturna". Alt. 150 mm.		110
25064	Scena di montagna con palla di neve, in resina. Il trenino si muove al suono di "Entertainer". Alt. 250 mm.		63
25077	Sfera "acquario" in resina. Animato al suono "O Susanna". Alt. 180 mm.		60
25101	Sfera con barca a vela in resina. La sfera gira al suono di "Over the waves". Diametro 100 mm.		62
25112	La sirenetta in resina gira insieme alla roccia al suono di una melodia famosa. Alt. 150 mm.		110
25120	Portagioie pregiato con 2 cassette in bianco. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Per Elisa". Alt. 180 mm.		70
25122	Portagioie pregiato marrone. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono della melodia "Piccola serenata notturna". Larg. 195 mm.		71
25175	Sfera con brillantini e unicorno. La scena nella bolla gira al suono del "Flauto magico". I brillantini girano automaticamente. Diametro 100 mm.		61

25178	Sfera con brillantini e luna. La scena nella sfera di vetro gira al suono di "Moonlight Serenate". Diametro 100 mm.	50
25191	Nuotatrice in resina. La figura gira al suono della melodia "Über den Wellen". Alt. 140 mm.	64
25202	Castello "Neuschwanstein". Il castello gira nella sfera al suono di una melodia famosa. Diametro 100 mm.	83
25206	Sfera con scintille, motivo Salisburgo. La sfera gira al suono di una melodia famosa. Diametro 80 mm.	83
25209	Sfera con brillantini "Lago dei cigni". La scena con la ballerina gira al suono della melodia "Il lago dei cigni". I brillantini girano automaticamente. Diametro 120 mm.	54
25215	Sfera con brillantini "delfini". I delfini girano alla melodia "Über den Wellen". Diametro 100 mm.	61
25216	Sfera con brillantini e aquila sopra il mare. La sfera gira al suono di "Over the Waves". Diametro 100 mm.	61
25217	Sfera con brillantini "unicorno". La scena all'interno della sfera gira al suono di "Piccola serenata notturna". Diametro 100 mm.	60
25219	Sfera con brillantini e scena di caffè. Gira al suono di "Piccola serenata notturna". Diametro 100 mm.	60
25221	Palla di neve con culla. La culla dondola al suono di "Ninna nanna di Mozart" mentre il giocattolo sopra il bambino gira. Sfera 100 mm.	51
25400	Sfera con brillantini e sposini. La sfera 100 mm gira al suono della marcia nuziale.	54
25601	Dama in porcellana blu e bianca. La figura gira al suono di "Piccola serenata notturna". Alt. 230 mm.	52
25602	Coppia in porcellana blu e bianco. Le figurine girano al suono del "Danubio blu". Alt. 205 mm.	52
25603	Violinista in porcellana. La figura gira al suono di "Per Elisa". Alt. 210 mm.	52
26001	Orsetti in resina. L'orsetto maschio gira sul tronco dell'albero al suono di una melodia famosa. Alt. 130 mm	65
26002	Marmotta in resina. La marmotta inferiore gira al suono di una melodia famosa. Alt. 140 mm.	65
26005	Cicogne in resina. Il nido con le piccole cicogne gira al suono di una melodia famosa. Alt. 150 mm.	65
26006	Anatra in resina. La piccola anatra nel laghetto gira al suono di "Waltzing Mathilda". Alt. 135 mm.	65
26007	Castoro in resina. Il piccolo castoro nel laghetto gira al suono di "Loch Lomond". Alt. 130 mm.	65
26009	Orsetti pescatori in resina. Il pesce nel laghetto gira al suono di una melodia famosa. Alt. 140 mm.	65
27011	Ballerina con ali gira al suono del "Valzer dei fiori". Alt. 280 mm.	52
27012	Ballerina con vestito ruche gira al suono di "Danubio blu". Alt. 230 mm.	52
27023	Sirenetta con pesciolino pagliaccio gira al suono di una melodia famosa. Diametro 105 mm.	110
27024	Barca a remi in resina con coppia e un cane. La barca dondola avanti e indietro al suono di "Row your boat". Alt. 140 mm.	64
27026	Cavallo a dondolo in resina con coppia di bimbi. Il cavallo dondola avanti e indietro al suono di "Fra Martino". Alt. 140 mm.	64
27028	Dama degli anni venti in bianco e argento. Gira al suono di una melodia famosa. Alt. 200 mm.	52
27031	Bebè in resina gira al suono di una melodia famosa. Alt. 100 mm.	50
27032	Bebè in resina dorme sulla luna e gira al suono di una melodia famosa. Alt. 150 mm.	51
27033	Bimba con cane in resina. Il cane gira nella scena al suono di una melodia famosa. Alt. 165 mm.	64
27034	Acquascivolo in resina. Il bimbo gira con la sua ciambella nella piscina al suono di una melodia famosa. Alt. 155 mm.	64
27035	Sfera con brillantini e gatto che pesca in resina. Suona una melodia famosa. Diametro 100 mm.	60
27036	Musicanti con ballerina in resina. La ballerina gira sulla pista da ballo al suono di "Einladung zum Tanz". Alt. 170 mm.	53
27038	Scena di ballerine in resina. La ballerina sulla pista da ballo gira al suono del "French can can". Alt. 195 mm.	53
27106	Scatola per pillole con fiori di primavera in porcellana. Alzando il coperchio suona "Minuet di Mozart". Diametro 75 mm.	88
27107	Scatola per pillole con fiori blu in porcellana. Alzando il coperchio suona la melodia "Piccola serenata notturna". Diametro 75 mm.	88
27109	Scatola per pillole "Mozart" in porcellana. Alzando il coperchio suona la melodia "Piccola serenata notturna". Diametro 75 mm.	80
28001	Portagioie in legno ricoperto di carta litografata. Alzando il coperchio la ballerina ruota al suono di "Bolero". Larg. 150 mm.	95
28002	Portagioie ottagonale in legno ricoperto di carta litografata. Alzando il coperchio ruota la ballerina al suono di "Lago dei cigni". Larg. 135 mm.	95

28010	Portagioie con cassetti. Alzando il coperchio la ballerina ruota al suono di "Sur le pont d'Avignon". La scatola è in legno ricoperta di carta litografata. Larg. 105 mm.			96
28016	Portagioie a forma di cofanetto con scena di balletto. Alzando il coperchio della scatola in legno ricoperta di carta litografata, appare una ballerina che gira al suono del "Valzer di Brahms". Larg. 150 mm.			92
28017	Portagioie a forma di cofanetto con scena di balletto. Alzando il coperchio della scatola in legno ricoperta di carta litografata, appare una ballerina che gira suono di "Racconti sulla foresta viennese". Larg. 150 mm.			92
28018	Portagioie a forma di cofanetto con scena di balletto. Alzando il coperchio della scatola in legno ricoperta di carta litografata, appare una ballerina che gira al suono di "Lago dei cigni". Larg. 150 mm.			92
28019	Portagioie a forma di cofanetto con scena di fatine. Alzando il coperchio della scatola in legno ricoperta di carta litografata, appare una fatina che gira al suono di "Il valzer dei fiori". Larg. 150 mm.			92
28020	Portagioie a forma di borsa con motivo fata. Aprendo il coperchio appare una piccola fatina che gira al suono di "Greensleeves". Larg. 150 mm.			103
28021	Portagioie a forma di borsa con motivo ballerina. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Valzer dell'Imperatore". Larg. 150 mm.			103
28023	Porta tesoro con scena di cavalli. Aprendo il coperchio appare un cavallo che gira al suono di una melodia famosa. Larg. 150 mm			91
28025	Cofanetto. Alzando il coperchio della scatola in legno ricoperta di carta lucida, appare un elfo che gira al suono di "Bolero". Larg. 110 mm.			95
28027	Cofanetto. Alzando il coperchio della scatola in legno ricoperta di carta lucida, appare un elfo che gira al suono di "Fantasia-Improvisato". Larg. 110 mm.			104
28028	Cofanetto. Alzando il coperchio della scatola in legno ricoperta di carta lucida, appare una fatina che gira al suono di una melodia famosa. Larg. 150 mm.			103
28029	Cofanetto. Alzando il coperchio della scatola in legno ricoperta di carta lucida, appare una ballerina che gira al suono di "Lago dei cigni". Larg. 150 mm.			99
28032	Cofanetto. Alzando il coperchio della scatola in legno ricoperta di carta lucida, appare un elfo che gira al suono di "Greensleeves". Larg. 190 mm.			99
28034	Cofanetto. Alzando il coperchio della scatola in legno ricoperta di carta lucida, appare una ballerina che gira al suono di "Lago dei cigni". Larg. 170 mm.			98
28044	Cofanetto portagioie con scena di balletto. Aprendo il coperchio del cofanetto appare una piccola ballerina che gira al suono di "Piccola serenata". Larg. 150 mm.			104
28045	Cofanetto portagioie con scena di fate. Aprendo il coperchio del cofanetto appare una piccola ballerina che gira al suono di "Il valzer dei fiori". Larg. 150 mm.			95
28050	Cofanetto portagioie "scarpe da ballerina". Aprendo il coperchio del cofanetto appare una piccola ballerina che gira al suono del "Lago dei cigni". Larg. 150 mm.			98
28052	Cofanetto portagioie "gattini". Aprendo il coperchio del cofanetto appare una piccola ballerina che gira al suono di "Fra Martino". Larg. 150 mm.			91
28054	Cofanetto portagioie "ballerina" con cassetto. Aprendo il coperchio del cofanetto appare una piccola ballerina che gira al suono di "Einladung zum Tanz". Larg. 105 mm.			100
28055	Cofanetto portagioie "scarpe da ballerina" con cassetto. Aprendo il coperchio del cofanetto appare una piccola ballerina che gira al suono del "Valzer dei fiori". Larg. 105 mm.			100
28056	Casa portagioie con stile di campagna. Aprendo il tetto appare una piccola ballerina che gira al suono di una melodia famosa. Larg. 170 mm.			81
28057	Cofanetto portagioie "fatina Irlandese". Aprendo il coperchio della cassa appare una piccola fatina che gira al suono di "It's a long way to Tipperary". Larg. 130 mm.			92
28058	Scatola portagioie con motivo di cavallo. Aprendo il coperchio appare un piccolo cavallo che gira al suono di "Oh my darling Clementine". Larg. 150 mm.			91
28060	Scatola portagioie con motivo di cani. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Piccola serenata notturna". Larg. 150 mm.			91
28062	Scatola portagioie con motivo di gatti. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Entertainer". Larg. 150 mm.			91
28063	Scatola portagioie con motivo unicorno. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Auld lang syne". Larg. 150 mm.			101
28064	Scatola portagioie con ballerine. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Minuet di Mozart". Larg. 150 mm.			101
28065	Scatola portagioie con motivo ballerina. Aprendo il coperchio appare una piccola ballerina che gira al suono di "Kleine Nachtmusik". Alla base della scatola si trova anche un cassetto. Larg. 190 mm.			101
28066	Scatola portagioie con motivo di cavallo. Aprendo il coperchio appare un piccolo cavallo che gira al suono di "Oh Susanna". Alla base della scatola si trovano anche due cassette. Larg. 165 mm.			101

28067	Cofanetto "giostra". Togliendo il tetto della giostra si trova un ampio "spazio" per "grandi e piccoli tesori". L'intera giostra gira al suono di "Fra Martino". Alt. 145 mm.	97
28069	Teatro di ballerini. Tirando fuori il cassetto suona il valzer di Brahms e la piccola ballerina gira. Larg. 180 mm.	105
28070	Teatro fatina. Tirando fuori il cassetto suona la melodia "Per Elisa" e la piccola fatina gira. Larg. 180 mm.	105
28071	Cofanetto giostra. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare un piccolo cavallo che gira al suono di "Bolero".	97
28072	Borsetta per gioielli. Aprendo il coperchio appare un piccola ballerina e suona la melodia "Valzer dell'Imperatore". Nella parte inferiore si trovano 2 cassette. Alt. 180 mm.	105
28073	Cofanetto fatine. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare una piccola fatina che gira al suono del "Flauto magico". Nella parte inferiore si trova un cassetto.	105
28074	Cofanetto fatine. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare una piccola fatina che gira al suono del "Flauto magico".	105
28075	Cofanetto fatine. Aprendo il coperchio della scatola litografata, appare una piccola fatina che gira al suono di "Sonata chiaro di luna".	105
28076	Portagioie in legno con motivo di ballerina. Aprendo il coperchio suona la melodia "Liebestraum".	73
28077	Portagioie in legno con motivi floreali. Aprendo il coperchio suona la melodia "La Bohème".	73
29101	Cofanetto portagioie principessa. Aprendo il coperchio della scatola litografata suona la melodia "Per Elisa" e la principessa gira. Larg. 100 mm.	108
29104	Cofanetto portagioie in plastica con giostra. Aprendo il coperchio della scatola litografata suona la melodia "Entertainer" e un piccolo orso gira. Larg. 150 mm.	97
29105	Giostra in plastica con cornici. All'esterno si possono mettere le proprie foto e aprendo il coperchio si trovano diversi scomparti per "tesori". Il tutto gira al suono di "Entertainer". Alt. 17 cm.	97
29106	Teatro ballerina. Aprendo il cassetto la ballerina inizia a ballare e suona la melodia "Per Elisa". Alt. 195 mm.	99
29107	Teatro fatina. Aprendo il cassetto la fatina inizia a ballare e suona la melodia "Per Elisa". Alt. 195 mm.	98
31501	Salvadanaio antico distributore di benzina, riprodotto in resina. Girando il "69" della targa il carillon si carica e suona una melodia famosa. Alt. 260 mm.	57
31504	Cane con sassofono in resina. Il cane gira al suono di una melodia famosa. Alt. 175 mm.	45
31505	Cane con chitarra in resina. Il cane gira al suono di una melodia famosa. Alt. 170 mm.	45
31508	Schiaccianoci rosso in resina. Gira al suono di "Nussknacker Suite". Alt. 200 mm.	45
31509	Schiaccianoci blu in resina. Gira al suono di "Nussknacker Suite". Alt. 195 mm.	45
31510	Fisarmonica in resina, gira al suono di "O Susanna". Larg. 150 mm.	67
31511	Libro con penna d'oca in resina. La penna nel calamaio gira sui libri al suono di "Amazing Grace". Alt. 140 mm.	67
31512	Libro con candela in resina. Il portacandela gira sul libro al suono di "Greensleeves". Alt. 115 cm.	67
32002	Sfera "gatti" con brillantini. Suona una melodia famosa. Diametro 100 mm.	62
32003	Sfera "cane" con brillantini. Suona una melodia famosa. Diametro 100 mm.	62
32004	Sfera "faro" con brillantini. Suona una melodia famosa. Diametro 100 mm.	62
32005	Sfera "gufo" con brillantini. Suona la melodia "Auld lang syne". Diametro 100 mm.	62
33003	Sfera con brillantini "Faro". La scena nella sfera di 100 millimetri gira al suono di "Over the Waves".	62
33004	Ballerina. La figura gira al "Valzer dell'Imperatore". Alt. 190 mm.	52
36371	Scena di pattinaggio in una scatola di legno. La scena illuminata si muove al suono di 35 melodie di Natale e 35 melodie annuali. Lo sfondo è costituito da un'immagine stampato su tela con molte luci LED lampeggianti e il colore cambia la fibra ottica. Larghezza 345 mm. Alimentazione elettrica (adattatore incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.	43
36621	Treno espresso attraversa paesaggio natalizio con case illuminate e albero di Natale. Suona 15 melodie annuali e 15 melodie natalizie (selezionabile). Alt. 300 mm. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.	42
41000	Display espositivo con 12 diversi carillon in legno (41001-41012), così da mostrare le diverse funzioni / movimenti. Questi elementi sono senza meccanismo musicale.	112
41001	Carillon in legno di altissima qualità "Torre Eiffel". L'aereo vola intorno alla torre Eiffel al suono di "Au clair de la lune". Larg. 140 mm.	113
41002	Carillon in legno di altissima qualità "treno". Il treno passa attraverso il tunnel e gira intorno alla montagna, mentre suona la melodia "Fra Martino". Larg. 140 mm.	113

41003	Carillon in legno di altissima qualità "stazione". La macchina gira intorno alla stazione al suono di "I've been working on the railroad". Larg. 140 mm.			113
41004	Carillon in legno di altissima qualità "triciclo". Il cane gira sul suo triciclo intorno al carillon al suono di "Per Elisa". Diametro 140 mm.			113
41005	Carillon in legno di altissima qualità "circo". La giraffa nella macchina gira intorno al tendone del circo al suono di "Oh Susanna". Diametro 140 mm.			113
41006	Carillon in legno di altissima qualità "orso". L'orso sul triciclo gira intorno al carillon al suono di "Greensleeves". Diametro 140 mm.			113
41007	Carillon in legno di altissima qualità "torta". La scena con il piccolo orso e la sua torta gira al suono di "Il flauto magico". Diametro 100 mm.			113
41008	Carillon in legno di altissima qualità "giostra". La giostra gira al "Valzer dell'Imperatore". Diam. 100 mm.			113
41009	Carillon in legno di altissima qualità "piccoli soldatini". La scena con i soldatini e il loro presidio gira al suono di "Fra Martino". Diametro 100 mm.			113
41010	Carillon in legno di altissima qualità "ruota panoramica". La ruota panoramica gira al suono di "Piccola serenata notturna". Alt. 160 mm.			113
41011	Carillon in legno di altissima qualità "cicogna". La scena della cicogna con il bebè nel becco gira al suono di "Ninna nanna di Mozart". Diametro 100 mm.			113
41012	Carillon in legno di altissima qualità "matrimonio". La sposa e lo sposo nella carrozza girano intorno alla chiesa al suono della marcia nuziale di Mendelssohn. Larg. 140 mm.			113
42007	Carillon in legno "coniglio pittore". La scena gira al suono di "Per Elisa". Diametro 100 mm.			110
42008	Carillon in legno "coniglio con uovo". La scena gira al suono di "Greensleeves". Diametro 100 mm.			110
42009	Carillon in legno "coniglio con fiori". La scena gira al suono "Valzer dei fiori". Diametro 100 mm.			110
42201	Sfera cigno con brillantini e base in porcellana. Suona la melodia "Lago dei Cigni". Diametro 100 mm.			53
42202	Sfera gufi con brillantini e base in porcellana. Suona la melodia "Mondschein Sonata". Diametro 100 mm.			53
42203	Sfera con coniglio e brillantini. Base in porcellana. Suona la melodia "Per Elisa". Diametro 100 mm.			53
43233	Uovo verde in porcellana. Aprendo il coperchio suona la melodia "Piccola serenata notturna". All'interno un portagioie. Alt. 110 mm.			88
43235	Uovo bianco in porcellana. Aprendo il coperchio suona una melodia "Per Elisa". All'interno un portagioie. Alt. 110 mm.			88
43263	Pianoforte "Mozart" in plastica. Alzando il coperchio in vetro suona "Piccola serenata notturna". Alt. 125 mm.			86
43264	Pianoforte in plastica. Suona 6 melodie elettroniche (Danubio blu, Humoreske, Minuet in G, Musette, Walzer Op 69.2, Walzer Op 39 Nr. 15), mentre i tasti si muovono. Mettendo la ballerina sul coperchio inizia a "ballare" al suono della musica. Larg. 23,5 cm. Alimentazione con batterie (non incluse).			77
43265	Pianoforte in plastica. Suona la melodia "Per Elisa". Mettendo la ballerina sul coperchio inizia a girare. Larg. 14,5 cm.			77
43266	Grammofono in plastica. Dopo aver acceso il grammofono il giradischi gira e suona la melodia "Per Elisa". Alt. 22,5 cm.			76
43267	Pianoforte in plastica. Dopo aver aperto il coperchio suona la melodia "Per Elisa". Larg. 19 cm.			77
43268	Pianoforte in plastica. Suona la melodia "Per Elisa". Mettendo la ballerina sul coperchio inizia a "ballare". Larg. 20 cm.			77
43269	Macchina da scrivere in plastica. Aprendo il cassetto suona la melodia "Per Elisa" e il carrello si muove avanti e indietro. Larg. 160 mm.			57
43270	Proiettore di film in plastica. Suona la melodia "Per Elisa", mentre le bobine di film girano. Alt. 220 mm.			57
43271	Ruota panoramica in plastica. La ruota panoramica grande 24 cm gira a suono della melodia "Per Elisa", mentre viene illuminata con colori cangianti. Batterie per l'illuminazione non incluse.			56
43601	Sfera con orsetti in resina. La neve gira automaticamente al suono di "Fra Martino". Diametro 100 mm.			62
43610	Sfera con ballerina in resina. Stesse funzioni e misure dell'articolo 43601. Suona una melodia famosa. Diametro 100 mm.			54
43706	Coccinelle in legno. Le piccole coccinelle scivolano sulla superficie al suono di "Fra Martino". Larg. 105 mm.			117
43707	Letto con rane, in legno. Le piccole rane si muovono al suono di una melodia famosa. Profondità 100 mm.			117
43709	Letto con orsetti, in legno. I piccoli orsetti si muovono al suono di una melodia famosa. Profondità 100 mm.			117
43714	Coccinella in legno ruota al suono di "Alle Vögel sind schon da". Alt. 80 mm.			117

43720	Pagliacci danzanti in legno, scivolano sulla superficie al suono di una melodia famosa. Larg. 105 mm.	117
43721	Anatre danzanti in legno, scivolano sulla superficie al suono di "Alle meine Entchen". Larg. 105 mm.	117
43722	Carillon in legno con rane. Le rane girano al suono di "Alle meine Entchen". Diametro 110 mm.	118
43724	Carillon in legno con coccinelle. Le coccinelle girano al suono di "O du lieber Augustin". Diametro 110 mm	118
43725	Carillon in legno con api. Le api girano al suono di "Sur le pont d'Avignon". Diametro 110 mm.	115
43729	Barchette in legno. Le barchette "ballano" sulla superficie al suono di "Über den Wellen". Larg. 105 mm.	118
43730	Mucche in legno. Le piccole mucche ballano al suono di una melodia famosa. Larg. 105mm.	116
43735	Carillon in legno con farfalle. La scena gira al suono di "Per Elisa". Larg. 120 mm.	117
43736	Coccinella di legno con matite colorate ruota al suono di "Au clair de la lune". Alt. 105 mm.	120
43737	Ape di legno con matite colorate, ruota al suono "O du lieber Augustin". Alt. 105 mm.	120
43738	Rana di legno con matite colorate, ruota al suono "Alle meine Entchen". Alt. 105 mm.	120
43739	Giostra in legno ruota al suono "O du lieber Augustin". Alt. 200 mm.	121
43740	Giostra in legno ruota al suono "Fra Martino". Alt. 200 mm.	121
43747	Il pagliaccio in legno gira al suono di "O du lieber Augustin". Alt. 160 mm.	116
43748	Torta di compleanno in legno. Il pagliaccio danza sulla superficie al suono di "Happy Birthday". Numeri in legno intercambiabili (1-9). Diametro 120 mm.	51
43749	Coccinelle danzanti in legno. Le coccinelle danzano sulla superficie al suono di "Fra Martino". Larg. 120 mm.	117
43751	Carillon in legno con pecore che ruotano al suono "Mary had a little lamb". Larg. 120 mm.	117
43753	Carillon in legno con mucca Svizzera, ruotano al suono di una melodia famosa. Larg. 100 mm.	81
43771	Pinocchio in legno gira al suono di "Fra Martino". Alt. 120 mm.	110
43772	Le coccinelle "danzano" sul carillon in legno al suono di "Per Elisa". Diametro 100 mm.	115
43774	Le zebre "danzano" sul carillon in legno al suono di "Nella vecchia fattoria". Diametro 100 mm.	114
43775	Gli elefanti "danzano" sul carillon in legno al suono di "Nella vecchia fattoria". Diametro 100 mm.	118
43776	Le giraffe "danzano" sul carillon in legno al suono di "Entertainer". Diametro 100 mm.	118
43777	Le rane "danzano" sul carillon in legno al suono di "Alle meine Entchen". Diametro 100 mm.	118
43795	Macchina rossa in legno. Tirando la corda la macchina inizia a muoversi al suono di una melodia famosa. Lung. 140 mm.	116
43797	Giostra cascina di campagna blu in legno. La giostra gira al suono di "Nella vecchia fattoria". Alt. 200 mm.	121
43799	Galline danzanti in legno "danzano" al suono di una melodia famosa. Larg. 100 mm.	116
43804	Nave a vela in legno. Le due navi girano al suono di "Über den Wellen". Larg. 100 mm.	118
43807	Giostra in legno "galline", gira al suono di "Nella vecchia fattoria". Alt. 140 mm.	115
43808	Giostra "macchine" gira al suono di "Fra Martino". Alt. 140 mm.	115
43809	I due cagnolini "danzano" sulla superficie in legno al suono di "Entertainer". Diametro 100 mm.	116
43811	Piccola giostra in legno rosso/giallo gira al suono di una melodia famosa. Alt. 140 mm.	121
43812	Piccola giostra in legno rosa, gira al suono di "Danubio blu". Alt. 140 mm.	121
43814	Ghironda coccinelle. Girando la manovella le coccinelle girano al suono di "Rigoletto". Alt. 95 mm.	115
43816	Giraffa e scimmia "danzanti" Danzano al suono di "O Susanna". Larg. 100 mm.	116
43817	Pirati "danzanti" I. Danzano al suono di "Over the waves". Larg. 100 mm.	114
43820	Acquario "danzante". Danzano al suono di "Über den Wellen". Larg. 100 mm.	114
43821	Pirati "danzanti" con salvadanaio. Danzano al suono di una melodia famosa. Larg. 100 mm.	115
43822	Bambine "danzanti" con salvadanaio. Danzano al suono di "Per Elisa". Larg. 100 mm	116
43824	La gallina e l'uovo, girano al suono di "Osterparade". Larg. 100 mm.	117
43825	Piccola giostra in legno e resina, gira al suono di una melodia famosa. Alt. 140 mm.	85
43828	Salvadanaio mulino a vento giallo, in legno. Girando le ali del mulino a vento si carica il carillon e suona una melodia famosa. Alt. 210 mm.	118
43829	Salvadanaio mulino a vento rosa, in legno. Girando le ali del mulino a vento si carica il carillon e suona una melodia famosa. Alt. 210 mm.	118

43831	Pirati in legno. I due pirati dondolano e quello piccolo gira al suono di "Row your boat". Alt. 130 mm.		118
43832	Paperette di gomma "danzanti". Girano al suono di una melodia famosa. Larg. 100 mm.		114
43834	Salvadanaio coccinella. Le coccinelle girano al suono di "Fra Martino". Larg. 100 mm.		120
43836	Giostra pinguini in legno. La giostra gira al suono di una melodia famosa. Alt. 150 mm.		118
43837	Giostra gatti in legno. La giostra gira al suono di una melodia famosa. Alt. 150 mm.		118
43839	Pinguini danzanti in legno. I pinguini "danzano" al suono di "Amazing Grace". Larg. 100 mm.		114
43840	Delfino e foca danzanti in legno. "Danzano" al suono di una melodia famosa. Larg. 100 mm.		114
43841	Pirati danzanti in legno. I pirati "danzano" al suono di "Row your boat". Larg. 100 mm.		120
43842	Mucche danzanti in legno. Le mucche "danzano" al suono di "Nella vecchia fattoria". Larg. 100 mm.		117
43843	Zebra e leone danzanti in legno. Girano sull'arca al suono di "Bolero". Larg. 100 mm.		120
43844	Gatto e cane danzanti in legno. Girano al suono di "O du lieber Augustin". Larg. 100 mm.		120
43845	Coppia folcloristica danzante. Danzano al suono di una melodia famosa. Larg. 100 mm.		81
43846	Dondolo di gufi in legno. I due gufi dondolano e l'orso gira al suono di una melodia famosa. Alt. 130 mm.		115
43847	Coccinelle danzanti in legno. Girano al suono di "Alle meine Entchen". Larg. 100 mm.		114
43848	Carillon in legno "pinguini". I pinguini 'ballano' sulla superficie del lago al suono di "Fra Martino". Larg. 105 mm.		116
43849	Carillon in legno "luna". La scena gira al suono di "Au clair de la lune". Diametro 100 mm.		115
43850	Carillon in legno "torta". La torta gira sulla tortiera al suono di "Dance of the Sugar Plum Fairy". Diametro 100 mm.		121
43851	Carillon in legno "fattoria". Il contadino guida la sua auto intorno alla stalla al suono di "Nella vecchia fattoria". Larg. 140 mm.		120
43852	Carillon in legno "topini nel formaggio". La scena sul carillon gira al suono di "Entertainer". Diametro 100 mm.		121
43853	Carillon di legno vigili del fuoco. Caricando il carillon suona la melodia "Oh du Lieber Augustin" e i vigili di fuoco iniziano a "guidare". Larg. 140 mm.		116
43854	Carillon in legno polizia. Caricando il carillon suona la melodia "Fra Martino" e i vigili di fuoco iniziano a "guidare". Larg. 140 mm.		116
43855	Carillon in legno albero e auto. L'auto gira intorno all'albero, mentre la melodia "E' una lunga strada per Tipperary" suona. Alt. 125 mm.		119
43858	Carillon di legno gatti danzanti. I due gatti girano alla melodia "Entertainer". Diametro 100 mm.		119
43859	Carillon di legno gufi danzanti. I due gufi girano al suono di "Oh My Darling Clementine". Diametro 100 mm.		119
43860	Carillon di legno elefante e uccello danzanti. Le due figure girano alla melodia "Per Elisa". Diametro 100 mm.		119
43861	Carillon di legno tortine danzanti. I due torte girano al suono di "Piccola serenata notturna". Diametro 100 mm.		119
43862	Carillon di legno pirati danzanti. I due pirati girano al suono di "Row your boat". Larg. 115 mm.		119
43863	Carillon di legno mucca e agricoltore danzanti. Le due figure girano al suono di "Nella vecchia fattoria". Larg. 115 mm.		119
43864	Carillon di legno fattoria. La stalla sul carillon e le pecore sul lato girano al suono di "Nella vecchia fattoria". Alt. 130 mm.		119
43865	Giostra di legno verde-bianco. La giostra alta 170 millimetri gira al suono di "Waltzing Matilda".		122
43866	Giostra di legno rosa-bianca. La giostra alta 170 millimetri gira al suono di "Minuet di Mozart".		122
43867	Giostra in legno grigio-bianca. La giostra alta 135 millimetri gira al suono del "Flauto magico".		122
43868	Giostra in legno rosa-bianca. La giostra alta 135 millimetri gira al suono di "Per Elisa".		122
44017	Il torero e il toro "danzano" sul carillon in legno alla melodia "Chanson du Toreador". Larg. 100 mm.		81
44023	Mozart e una ballerina "danzano" sul carillon in legno di fronte al duomo al suono di "Piccola serenata notturna". Larg. 100 mm.		81
44024	Giostra grande in legno gira al suono di "O du lieber Augustin". Alt. 290 mm.		121
44026	Giraffa e ippopotamo in legno. Le figure danzano al suono di "Fra Martino". Larg. 100 mm.		116
44034	Mucche "danzanti". Danzano al suono di "Waltzing Matilda". Larg. 100 mm.		115
44035	Pagliacci "danzanti". Danzano al suono di una melodia famosa. Larg. 100 mm.		115

44036	Mucche "danzanti". Danzano al suono di "Auld lang syne". Larg. 100 mm.			114
44038	Giostra grande in legno lilla/giallo, girano al suono di "It's a long way to Tipperary". Alt. 290 mm.			121
44039	Giostra grande in legno blu/rosso, girano al suono di "O Susanna". Alt. 290 mm.			121
44045	Mucche "danzanti" bianco/nero. Danzano al suono di "Oh my Darling Clementine". Larg. 100 mm.			118
44046	Leoni "danzanti". Danzano al suono di una melodia famosa. Larg. 100 mm.			116
44047	Dalmata "danzanti". Danzano al suono di "O Susanna". Sulla parete posteriore si trova una piccola cornice rotonda per quadri. Larg. 100 mm.			115
44049	Pesci "danzanti". Danzano al suono di "Über den Wellen". Larg. 100 mm.			116
44050	Ruota panoramica con mucche. La ruota gira al suono di "O Susanna". Alt. 210 mm.			117
44051	Ruota panoramica con coccinelle. La ruota gira al suono di "It's a long way to Tipperary". Alt. 210 mm.			117
44101	Carillon di legno "volpi". Le volpi girano sulla superficie al suono di "O Susanna". Larg. 100 mm.			114
44102	Carillon in legno "elefanti". Gli elefanti girano sulla superficie al suono di "Entertainer". Larg. 100 mm.			114
44103	Carillon in legno "lumache". Le lumache girano sulla superficie al suono di "Fra Martino". Larg. 100 mm.			114
44104	Carillon di legno "gufi". I gufi girano sulla superficie, al suono di "Per Elisa". Larg. 100 mm.			114
44501	Puzzle giostra di legno. Composto da 61 pezzi di legno ed un meccanismo musicale. Facile da montare senza attrezzi. La giostra ruota alla melodia "Entertainer". Altezza 180 mm.			111
44502	Puzzle di legno robot meccanico. Composto da 56 pezzi di legno ed un meccanismo musicale. Facile da montare senza attrezzi. Il disco con il robot gira al suono della melodia "O du Lieber Augustin". Altezza 125 mm.			111
44503	Notte magica puzzle di legno. Composto da 38 pezzi di legno ed un meccanismo musicale. Facile da montare senza attrezzi. Il paesino sul dischetto gira al suono della melodia "Moonlight Sonata". Altezza 175 mm.			111
44504	Puzzle castello nel cielo. Composto da 32 pezzi di legno ed un meccanismo musicale. Facile da montare senza attrezzi. Il Castello gira al suono della melodia "Per Elisa". Altezza 160 mm.			111
44505	Torre Eiffel puzzle di legno. Composto da 41 pezzi di legno ed un meccanismo musicale. Facile da montare senza attrezzi. La Torre Eiffel gira al suono della melodia "Sur le pont d'Avignon". Altezza 185 mm.			111
45001	Cofanetto portagioie in plastica a forma di cuore nel design del legno. Nel coperchio si può mettere una foto personale. Aprendo il coperchio suona la melodia "Piccola serenata notturna". Larg. 16 cm.			72
45002	Portagioie rettangolare in plastica nel design del legno. Nel coperchio si può mettere una foto personale. Aprendo il coperchio suona la melodia "Minuett Mozart". Larg. 16 cm.			72
45075	Calendario dell'Avvento. Aprendo le porticine suona "We Wish You a Merry Christmas", la scena si illumina e inizia a girare. Alimentazione con batterie (non incluse). Alt. 560 mm.			34
45076	Calendario dell'Avvento "stile scandinavo", ricoperto di carta litografata. Aprendo una delle 24 porticine inizia a suonare la melodia "We Wish You a Merry Christmas", la scena con l'albero s'illumina e inizia a muoversi. Alimentazione con batterie (non incluse). Alt. 560 mm.			35
46067	Sfera con angelo e fiori. Suona la melodia "Santa Lucia". Diametro 100 mm.			60
46068	Palla di neve con cervo. La palla gira alla melodia "Greensleves". Diametro 100 mm			62
46069	Palla di neve con pupazzo di neve. Gira al suono di "La neve cade silenziosa". Diam. 100 mm.			19
46070	Sfera pattinatori sul ghiaccio. La sfera gira alla melodia "Schlittschuläufer Walzer". Diametro 100 mm.			19
46071	Sfera corsa in slitta. La sfera gira alla melodia "Winter Wonderland". Diametro 100 mm.			19
46076	Sfera con paesaggio invernale. Dopo la caricatura suona la melodia "La neve cade silenziosa". La neve gira automaticamente e le luci luccicano utilizzando le batterie (non incluse). Alt. 27 cm.			16
47009	Giostra invernale in resina gira al suono di "Jingle Bells". Alt. 170 mm.			39
47089	Sfera di Natale con treno. Il treno passa sotto il tunnel mentre Babbo Natale vola sopra le montagne. Suona la melodia "Jingle Bells". Diametro 120 mm.			17
48039	Palla di neve con bimbi che costruiscono un pupazzo di neve. La neve gira automaticamente e il fuoco si illumina al suono della melodia "La neve cade silenziosa". Batterie per la neve e luce non incluse. Alt. 200 mm.			19
48040	Palla di neve con slitta. La neve gira automaticamente alla melodia "O du fröhliche". Batterie per la neve non incluse. Alt. 200 mm.			19
48041	Palla di neve pattinatore. I pattinatori girano nella palla al suono di "Skater Waltz". Alt. 200 mm.			19
48082	Sfera con carrozza. La scena nella sfera gira al suono di "Winter Wonderland". Alt. 160 mm.			11
48083	Palla di neve ornare l'albero di Natale. La scena gira alla melodia "O Albero". Alt. 160 mm.			17
48084	Sfera con slitte. La scena nella sfera gira al suono di "La neve cade silenziosa". Alt. 160 mm.			17

48085	Sfera ferrovia. La scena nella sfera gira al suono di una melodia famosa. Alt. 160 mm.			17
48086	Sfera con orso bianco. La scena nella sfera di vetro gira alla melodia "Winter Wonderland". Alt. 160 mm.			61
49001	Palla di neve treno. Il treno guida attraverso il tunnel e Babbo Natale vola con la sua slitta sopra la città al suono di "Jingle Bells". Diametro 150 mm.			19
49012	Display. 12 sacchetti musicali di Natale, suonano "Jingle Bells". Larghezza del display 330 mm. Altezza di ogni sacchetto 150 mm.			47
49020	Palla di neve molto dettagliato con scena di presepe, suona la melodia "Astro del ciel". Alt. 200 mm.			8
49027	Palla di neve con scena di presepe. La sfera gira al suono di "Astro del ciel". Diametro 100 mm.			8
49028	Palla di neve con albero di Natale. Suona la melodia "O Albero". Diametro 100 mm.			16
50006	Palla di neve con albero di Natale. La neve viene agitata automaticamente, durante il suono della melodia "We Wish You a Merry Christmas". Diametro 100 mm.			16
50029	Display con 12 borsette (Alt. 95 mm) colorate natalizie. Suonano la melodia "O Albero". Larghezza del display 33 cm.			47
50044	Sfera con brillantini, presepe grande suona la melodia "Astro del ciel". La neve gira automaticamente e con funzione di luce. Diametro 150 mm. Batterie per la luce non incluse.			8
50045	Sfera con brillantini e panettiere di zucchero. Babbo Natale gira con la sua slitta sopra le case al suono di "Jingle Bells". Diametro 100 mm.			18
50060	Albero piccolo in legno, gira al suono di "O Albero". Alt. 215 mm.			5
51001	Albero di Natale in resina. La ferrovia e le sedie della giostra girano al suono di "O Albero". Alt. 205 mm.			7
51013	Televisore in resina. La scena di treno all'interno gira e viene illuminata al suono di 8 melodie natalizie elettroniche (Jingle Bells, We wish you a Merry Christmas, Astro del ciel, Deck the Halls, Joy to the world, The first Noel, Hark the herald angels sing, O Albero) con volume regolabile. Alimentazione con batterie e trasformatore (non inclusi), che possono essere ordinati separatamente (A1001/B2001). Alt. 135 mm. Non adatto per il funzionamento continuo.			37
51014	Televisore in resina. La scena di treno all'interno gira e viene illuminata al suono di 8 melodie natalizie elettroniche (vedere melodie articolo 51013). Volume regolabile. Alimentazione con batterie e trasformatore (non inclusi), che possono essere ordinati separatamente (A1001/B2001). Alt. 225 mm. Non adatto per il funzionamento continuo.			36
51021	Palla di neve con Babbo Natale nel fumaio. Babbo Natale si muove nel fumaio al suono di una melodia famosa. Alt. 180 mm. Diametro della sfera 120 mm. Non adatto per il funzionamento continuo.			18
51022	Palla di neve con bimbi che cavalcano gli animali. I bimbi si muovono su e giù al suono di "O Albero". Alt. 178 mm. Diametro della sfera 120 mm. Non adatto per il funzionamento continuo.			14
51090	Palla di neve con alce. La scena nella sfera gira al suono di "Winter Wonderland". Diametro 100 mm.			18
51092	Albero di Natale bianco in legno con piccoli pendenti. Gira al suono di "O Albero". Alt. 280 mm.			5
51095	Albero di Natale rosso in legno. Gira al suono di "O Albero". Alt. 215 mm.			5
51101	Carillon "televisore" nella grandezza originale di un televisore, alto 90 cm. All'interno si vede una scena di treno in un paesaggio di montagna innevato, che viene illuminato da effetti di luce. Suona 8 melodie elettroniche (vedere articolo 51013) con volume regolabile. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). La consegna è solo possibile con una pedana!!! Non adatto per il funzionamento continuo.			36
52001	Televisore grande con scena di presepe. Alt. 90 cm. All'interno una scena di presepe con diversi movimenti ed effetti di luce. Suona la melodia "Astro del ciel" (con volume regolabile). Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). La consegna è solo possibile con una pedana!!! Non adatto per il funzionamento continuo.			37
52002	Camion di Babbo Natale. All'interno del camion si trova una scena invernale con movimenti e luce. Suona 8 melodie elettroniche di Natale (vedere art. 51013) e il volume è regolabile. Lung. 33 cm. Alimentazione con batterie (non incluse). Non adatto per il funzionamento continuo.			26
52003	Negoziato di giocattoli piccolo. La scena all'interno si illumina e gira al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere melodie art. 51013). Il volume è regolabile. Alimentazione con batterie o trasformatore (non inclusi), che possono essere ordinati separatamente (A1001/B2001). Alt. 200 mm. Non adatto per il funzionamento continuo.			33
52004	Negoziato di giocattoli medio. Il negozio e la lanterna si illuminano, la scena di treno gira al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere melodie art. 51013) e il volume è regolabile. Funzionante con batterie o trasformatore (trasformatore incluso). Alt. 215 mm. Non adatto al funzionamento continuo.			33
52005	Negoziato di giocattoli grande. Il negozio e la lanterna si illuminano, la scena di treno gira al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere melodie art. 51013) e il volume è regolabile. Alimentazione con batterie o trasformatore (trasformatore A1003 incluso). Batterie possono essere ordinate separatamente (B2001). Alt. 385 mm. Non adatto per il funzionamento continuo.			33

52006	Pittore Babbo Natale piccolo. Il dipinto si illumina e il treno gira al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere melodie art. 51013). Il volume è regolabile. Alimentazione con batterie o trasformatore (non inclusi), che possono essere ordinati separatamente (A1001/B2001). Alt. 240 mm. Non adatto per il funzionamento continuo.			3
52007	Pittore Babbo Natale grande. Il dipinto si illumina e il treno gira al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere melodie art. 51013). Il volume è regolabile. Alimentazione con batterie o trasformatore (non inclusi), che possono essere ordinati separatamente (A1001/B2001). Alt. 375 mm. Non adatto per il funzionamento continuo.			3
52009	Babbo Natale "delfino" suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere melodie art. 51013). Il volume è regolabile con effetti di Luce. Alt. 200mm. Alimentazione con batterie o trasformatore (non inclusi) possono essere ordinate separatamente. (A1001/B2001). Non adatto per il funzionamento continuo.			33
52020	Teatro di balletto. La scena di balletto all'interno del teatro si illumina e gira al suono del "Lago dei cigni". Il volume è regolabile. Alimentazione con batterie o trasformatore (non inclusi), che possono essere ordinati separatamente (A1001/B2001). Alt. 152 mm. Non adatto per il funzionamento continuo.			52
52035	Albero di Natale decorato gira al suono di "O Albero". Alt. 150 mm.			5
52037	Palla di neve 80 mm con Babbo Natale. La sfera gira al suono di una melodia famosa.			32
52038	Palla di neve 80 mm con Babbo Natale II. La sfera gira al suono di "Jingle Bells".			44
52040	Palla di neve 80 mm con albero di Natale. La sfera gira al suono di "Twelve days of Christmas".			10
52055	Sfera 100 mm con un angelo in bianco antico. La sfera gira al suono di "Santa Lucia".			21
52061	Sfera 100 mm con un porta fortuna irlandese. La sfera gira al suono di "It's a long way to Tipperary".			62
52066	Sfera 100 mm con alla base una scena invernale e slitta all'interno. La neve gira automaticamente al suono di "Winter Wonderland".			18
52071	Sfera 100 mm. La base è decorata con candele di natale e all'interno una scena di gatti che giocano. Gira al suono di "Joy to the world".			22
52088	Display con 12 piccole scatole per regali (3 tipi diversi di Natale). Suonano la melodia "We Wish You a Merry Christmas".			47
52089	Display con 12 piccole borsette per regali (2 tipi diversi di Natale). Suonano la melodia "Astro del ciel".			47
52095	Albero di Natale verde in legno con brillantini. Gira al suono di "O Albero". Alt. 260 mm.			5
52096	Albero di Natale rosso in legno con brillantini. Gira al suono di "O Albero". Alt. 260 mm.			5
52097	Albero di Natale bianco in legno con brillantini. Gira al suono di "O Albero". Alt. 260 mm.			5
52099	Albero di Natale rosso in legno con brillantini. Gira al suono di "O Albero". Alt. 320 mm.			5
53007	Babbo Natale sulla slitta che viene tirata da 2 renne con una scena di treno che gira. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile ed effetti di luce. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Alt. ca. 20 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.			4
53011	Babbo Natale e i bimbi girano intorno al mondo. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Alt. 19 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.			25
53013	Forno antico con all'interno una scena invernale di treno che gira. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Lung. 25 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.			4
53015	Cassetta postale con all'interno Babbo Natale seduto e treno che gira. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Lung. 23 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.			4
53016	Orologio a pendolo con scena di presepe. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013). Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Alt. 26 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.			4
53017	Orologio a pendolo con scena di neve. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013). Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Alt. 26 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.			4
53021	Macchinetta di gomma da masticare con Babbo Natale all'interno. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Lung. 26 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.			26
53023	Babbo Natale "chi cade sempre in piedi". Gira al suono di "We Wish You a Merry Christmas". Alimentazione con batterie (non incluse). Alt. 15 cm.			44
53024	Pupazzo di neve "chi cade sempre in piedi". Gira al suono di "We Wish You a Merry Christmas". Alimentazione con batterie (non incluse). Alt. 15 cm.			44

53029	Babbo Natale sulla macchina da golf. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile ed effetti di luce. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Lung. 18 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		33
53034	Babbo Natale e bimbi che fanno una grigliata. I bimbi girano intorno a Babbo Natale. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile ed effetti di luce. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.		25
53035	Orologio da caminetto. Il presepe gira sotto la cupola di plastica. La musica si accende manualmente oppure automaticamente ogni piena ora. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile ed effetti di luce. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Alt. 23 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		25
53036	Orologio da caminetto. Il presepe gira sotto la cupola di plastica una scena di treno che gira. La musica si accende manualmente oppure automaticamente ogni piena ora. Suona 8 melodie elettroniche con volume regolabile ed effetti di luce. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Alt. 23 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		25
53040	Sfera giostra con cavalli che girano. Suona melodie elettroniche, con volume regolabile ed effetti di luce. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Alt. 17 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		25
53047	Lampada di petrolio con una scena di treno che gira all'interno. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile ed effetti di luce. Funzionante con batterie (B2002), non incluse), ma possono essere ordinate separatamente. Alt. 36 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		4
53049	Addobbo per l'albero di Natale stile giostra con cavalli che girano. Suona melodie elettroniche con volume regolabile ed effetti di luce. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Alt. 19 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		26
53050	Camion verde di Babbo Natale con una scena di treno che gira all'interno della portata. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile ed effetti di luce. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Lung. 30 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		26
53051	Obiettivo con all'interno una scena di treno che gira. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con effetti di luce. Alimentazione con batterie (non incluse). Alt. 22 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		14
53052	Motoslitta con Babbo Natale. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile ed effetti di luce. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Alt. 18 cm. Non adatto al funzionamento continuo.		25
53054	Addobbo per l'albero di Natale con all'interno una scena di treno che gira. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile. Alimentazione con batterie, non incluse (3 x AAA). Alt. 12 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		24
53055	Addobbo per l'albero di Natale con all'interno una scena di Babbo Natale che gira. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile. Alimentazione con batterie, non incluse (3 x AAA). Alt. 12 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		24
53056	Pupazzo di neve su un fiocco di neve di cristallo, realizzato in acrilico con una scena rotante di treno. Riproduce 8 melodie elettroniche (con controllo del volume) e effetti di luce. Alimentazione a batteria o elettrica (batterie + adattatore NON inclusi, possono essere ordinati separatamente (A1001 / B2001)). Altezza 27 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		25
53057	Tamburo con all'interno una scena di treno che gira. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile ed effetti di luce. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Alt. 27 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		25
53062	Big Ben in acrilico. Suona la melodia "London Bridge" con effetti di luce. Alimentazione con batterie, non incluse (3 x AAA). Alt. 23 cm.		80
53063	Torre Eiffel in acrilico. Suona una melodia famosa, con effetti di luce. Alimentazione con batterie, non incluse (3 x AAA). Alt. 20 cm.		80
53064	Albero di Natale in acrilico. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con volume regolabile ed effetti di luce. Alimentazione con batterie, non incluse (3 x AAA). Alt. 28 cm.		28
53069	Regalo. Aprendo il regalo appare un paesaggio innevato con una scena che gira. Suona 8 melodie elettroniche (vedere melodie art. 51013) con effetti di luce. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Alt. 17,5 cm. Non adatto per il funzionamento continuo.		30
53072	Calendario dell'Avvento "abete" in legno. 24 scomparti vuoti da riempire. L'intero calendario gira al suono di "O Albero". Alt. 415 mm.		34

53074	Calendario dell'Avvento "fiocco" in legno. 24 scomparti vuoti da riempire. L'intero calendario gira al suono di "We Wish You a Merry Christmas". Alt. 220 mm.			34
53085	Sfera stile scandinavo "Babbo Natale con albero". Gira al suono di una melodia natalizia. Diam. 100 mm.			10
53089	Decorare l'albero di Natale. La scena in resina gira al suono di una melodia natalizia. Alt. 180 mm.			10
53091	Sfera "Babbo Natale con sacco di regali". Suona una melodia natalizia. Diametro 150 mm.			11
53100	Orsetti che decorano l'albero. La scena in resina gira al suono di "Twelve days of Christmas". Alt. 125 mm.			30
53101	Babbo Natale che decora l'albero. La scena in resina gira al suono di una melodia natalizia. Alt. 125 mm.			30
53109	Finestra. Due bimbi osservano una sfera natalizia che suona una melodia di Natalizia. Alt. 220 mm. Diametro della sfera 100 mm.			38
54002	Stanza di Natale. Scena con Babbo Natale, bimbo e schiaccianoci intorno all'albero di Natale, oltre che un treno che gira e la stella dell'albero che s'illumina. Suona 8 melodie elettroniche con volume regolabile (vedere articolo 51013). Alt. 19 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			24
54003	Stanza schiaccianoci. Lo Schiaccianoci gira al suono di "We Wish You a Merry Christmas". Caricamento a manovella. Alt. 19 cm..			24
54004	Slitta di Natale. Babbo Natale decolla con la sua slitta trainata da renne al suono di 8 melodie elettroniche (vedere l'articolo 51013). Con volume regolabile. Alt. 19 cm. Alimentazione con batterie (non incluse, ma possono essere ordinate separatamente (B2001)). Non adatto per il funzionamento continuo.			26
54005	Bambini presso la casella di posta. Suona 8 melodie elettroniche con volume regolabile (vedere articolo 51013). Alt. 19 cm. Alimentazione con batterie (non incluse, ma possono essere ordinate separatamente (B2001)). Non adatto per il funzionamento continuo.			26
54010	Scena d'angeli. All'interno del mantello si trova una scena invernale con un treno viaggiante con illuminazione. Suona 8 melodie elettroniche con volume regolabile. Alt. 28 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			27
54011	Locomotiva con Babbo Natale e albero di Natale. Suona 8 melodie elettroniche con volume regolabile (vedere articolo 51013). Alt. 14 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			3
54015	Campana in acrilico. All'interno si trova una scena invernale. Suona 8 melodie elettroniche con volume regolabile (vedere articolo 51013). Alt. 21 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			27
54016	Campana in acrilico. I bimbi girano intorno a Babbo Natale. Suona 8 melodie elettroniche con volume regolabile (vedere articolo 51013). Alt. 21 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			27
54018	Boccale di birra con una scena illuminata di treno che gira. Suona 8 melodie elettroniche con volume regolabile (vedere articolo 51013). Alt. 21 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			27
54020	Babbo Natale da mago con tavolo galleggiante in aria. La scena di treno si muove e l'albero di Natale si illumina. Suona 8 melodie elett. con volume regolabile (v. art. 51013). Alt. 25 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			27
54021	Stazione con orologio. Il treno parte dal binario e torna indietro mentre suonano rumori tipici da treno. Accensione semplice oppure suona ogni ora come un orologio a cucù (con rumori tipici da treno per il "cucù"). Alt. 30,5 cm. Alimentazione elettrica (trasformatore A1001 incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.			37
54022	Partita di rugby. Le figure nella scena di rugby si muovono al suono di una melodia famosa. Alt. 19 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			61
54027	Albero di Natale decorato con angelo. L'albero gira al suono di "O Albero". Alt. 230 mm.			5
54028	Pupazzo di neve con albero di Natale e sfera. Suona la melodia "O Albero". Alt. 200 mm.			4
54030	Sfera bianca con angelo pensieroso. La sfera gira al suono di "Amazing Grace". Diametro 100 mm.			20
54031	Sfera bianca con angelo sognante. La sfera gira al suono di "Ave Maria di Schubert". Diametro 100 mm.			20
54032	Sfera bianca con angelo che dorme. La sfera gira al suono di "Ave Maria di Gounod". Diametro 100 mm.			20
54037	Bimbi "ballano", davanti a Babbo Natale e il suo alce in resina. Suona "We Wish You a Merry Christmas". Alt. 155 mm.			28
54038	Bimbi "ballano" davanti a Babbo Natale in resina al suono di una melodia Natalizia. Alt. 150 mm.			28
54041	Sfera con Maria, Giuseppe e Gesù bambino sotto le ali di un angelo. Base decorata con rilievi. Gira al suono di "Astro del ciel". Diametro della sfera 100 mm.			8
54044	Sfera con Maria, Giuseppe e Gesù bambino. Base decorata con rilievi. Gira al suono di "Astro del ciel".			9

	Diametro della sfera 100 mm.			
54050	Sfera grande con pattinatori nel bosco. Vari effetti di luce e la neve gira automaticamente al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (Jingle Bells, Joy to the world, We Wish You a Merry Christmas, The first Noel, Astro del ciel, Hark the herald angels sing, Deck the halls, O Albero). Gli effetti di luce e il movimento automatico della neve possono funzionare anche senza la musica. Alimentazione con batterie (non incluse). Diametro della sfera 150 mm.			22
54051	Sfera con scena "decorare l'albero". Vari effetti di luce e la neve gira automaticamente al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere articolo 54050). Gli effetti di luce e il movimento automatico della neve possono funzionare anche senza musica. Alimentazione con batterie (non incluse). Diametro della sfera 100 mm.			22
54055	Sfera grande con una scena di treno e albero di Natale. Il treno gira al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere articolo 54050) con vari effetti di luce. Il treno e gli effetti di luce possono funzionare anche senza la musica. Diametro della sfera 150 mm.			20
54057	Sfera con Babbo Natale, lista dei desideri e regali. I regali nella sfera girano intorno a Babbo Natale al suono di "We Wish You a Merry Christmas". Diametro 120 mm.			12
54060	Sfera con Babbo Natale e giocattoli. I giocattoli nella sfera girano intorno a Babbo Natale al suono di "We Wish You a Merry Christmas". Diametro 120 mm.			10
54061	Sfera con giostra. La giostra gira al suono di una melodia famosa. Diametro della sfera 120 mm.			10
54062	Sfera con Babbo di Natale, slitta con renne e l'albero di Natale. Babbo Natale con la slitta gira intorno all'albero al suono di "Jingle Bells". Diametro della sfera 120 mm.			10
54063	Sfera con treno e stazione. Il treno gira intorno alla stazione al suono di una melodia natalizia. Diametro della sfera 120 mm.			10
54066	Alce acrobata in resina. L'intero carillon gira al suono di "Winter Wonderland". Alt. 170 mm.			44
54067	Babbo Natale acrobata in resina. L'intero carillon gira al suono di "Jingle Bells". Alt. 175 mm.			44
54070	Babbo Natale con cane in resina. La scena gira al suono di una melodia natalizia. Alt. 155 mm.			42
54071	Babbo Natale con bassotto in resina. La scena gira al suono di una melodia natalizia. Alt. 155 mm.			42
54072	Babbo Natale nella poltrona in resina. La scena gira al suono di "We Wish You a Merry Christmas". Alt. 155 mm.			43
54077	Grande Babbo Natale, avvolto in "broccato", canta e balla quando attivato dal rilevatore di movimento. Alimentazione elettrica (adattatore incluso). Alt. 1,83 m.			42
54084	Sfera a forma di Babbo Natale. La scena nella sfera gira al suono di una melodia natalizia. Alt. 205 mm.			24
54085	Carrello del Babbo Natale in resina. L'albero nel carrello gira al suono di "Jingle Bells". Alt. 130 mm.			31
54086	Schiaccianoci e ballerina all'albero di Natale in resina. L'intera scena gira al suono di "Nussknacker Suite". Alt. 155 mm.			44
55003	Babbo Natale in sala. Il treno gira intorno all'albero di Natale illuminato al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Alt. 28 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			33
55004	Jukebox del Babbo Natale con effetti di luce. Il treno di Babbo Natale gira intorno all'albero di Natale illuminato al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 19 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			38
55008	Palla di neve con presepe. La scena nella sfera gira e la base viene parzialmente illuminata. Altezza 15 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			8
55010	Babbo Natale accanto al camino. L'elfo macina il caffè con il grande macinacaffè al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 22 centimetri. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			30
55012	Piccola giostra di Natale in resina. La giostra illuminata gira al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 21 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			38
55014	Piccolo elicottero in resina. La scena all'interno dell'elicottero con l'albero di Natale si illumina e gira al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Lunghezza 28 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			26
55015	Negozi di giocattoli del Babbo Natale al mercatino di Natale, a forma d'albero. La scena dentro l'albero e albero di Natale decorato si illuminano, il trenino nell'abete gira intorno al piccolo albero all'interno al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 31 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			24
55016	Schiaccianoci decorati con brillantini rosso e verde. Le braccia e la testa si muovono al suono di una			45

	melodia di Natale. Alt. 30 cm.			
55017	Cavallo a dondolo illuminato in acrilico. Il cavallo dondola avanti e indietro al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Lunghezza 60 cm, altezza 40 cm. Alimentazione elettrica (adattatore incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.			28
55019	Pompa di benzina d'epoca in resina. La scena d'auto all'interno della pompa di benzina gira al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 34 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			33
55021	Televisore con una scena di villaggio di Natale sotto un cielo stellato. Alberi di Natale, vetrine e lanterne sono illuminati. I bambini pattinano intorno all'albero di Natale centrale al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Larghezza 60 cm / altezza 50,5 cm. Alimentazione elettrica (adattatore incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.			36
55024	Orologio cucù con grandi corna d'alce e laboratorio del Babbo Natale all'interno. Il treno gira intorno a Babbo Natale al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 27 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			30
55025	Orologio a cucù con corna di cervo. Ogni ora appare il cucù e il treno inizia a girare. Altezza 27 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			30
55026	Albero di Natale illuminato in acrilico. Il treno gira al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 16 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			28
55027	Scena stazione ferroviaria con al centro un albero di Natale illuminato e finestre illuminate. Il treno gira intorno all'albero di Natale al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 13 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			42
55028	Schiaccianoci illuminato in acrilico. Il treno gira al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 21 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			44
55031	Trattore del Babbo Natale in resina. Sul gancio di traino i doni girano intorno all'albero di Natale illuminato al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 17 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			38
55034	Carrozza "zucca" del Babbo Natale in resina. All'interno, i bambini girano intorno all'albero di Natale decorato e illuminato, mentre 8 melodie elettroniche natalizie suonano (vedi 54050). Altezza 19 cm. Alimentazione a batteria o elettronica (batterie + adattatore NON inclusi, possono essere ordinati separatamente (A1001 / B2001)). Non adatto per il funzionamento continuo.			38
55035	Negozi di Babbo Natale pieno di giocattoli, in resina. All'interno il treno gira intorno all'albero di Natale illuminato al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 20 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			23
55036	Cena del Babbo Natale, in resina. Babbo Natale gira di fronte all'albero di Natale illuminato e lampione al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 20 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			38
55037	Barca del Babbo Natale in resina. Sulla zona di carico il treno gira intorno all'albero di Natale illuminato al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 11 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			4
55039	Paesaggio invernale con pista di pattinaggio e funivia. Le figurine si muovono sul ghiaccio al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Larghezza 20 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			31
55040	Pupazzo di neve grande con 2 piani in movimento. Sul piano inferiore Babbo Natale gira con la sua slitta intorno alla cima della montagna e anche sul piano superiore il treno gira. Suona 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Altezza 30 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			31
55041	Ghirlanda grande per la porta con elementi illuminati e movimentati, in resina. Suona 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Larghezza 30 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			31
55042	Scena di treno in resina con finestre e segnali luminosi, nonché un treno in movimento. Suona 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Larghezza 17 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			30

55043	Scuola albero di Natale in resina con finestre e lanterne illuminate. Le auto arrivano e partono al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedere l'art. 54050). Larghezza 23 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione (A1001/B2001) non sono inclusi, ma possono essere ordinati separatamente. Non adatto per il funzionamento continuo.			31
55045	Palla di neve schiaccianoci. La sfera di 120 mm e l'anello che circonda la base girano al suono di "Schiaccianoci" di Tchaikovsky. Diametro 165 mm.			45
55047	Palla di neve balletto di Schiaccianoci. La sfera di 100 mm ruota su se stessa al suono di "Schiaccianoci" di Tchaikovsky.			45
55048	Balletto Schiaccianoci. Schiaccianoci e ballerina "danzano" lo "Schiaccianoci" di Tchaikovsky. Alt. 145 mm.			44
55049	Albero di Natale decorato in resina gira al suono di "O Albero". Alt. 165 mm.			5
55051	Albero di Natale decorato con regali in resina gira al suono di "O Albero". Alt. 180 mm.			6
55052	Palla di neve con l'albero di Natale e treno. Il treno gira intorno alla sfera di 100 mm al suono di "O Albero". Diametro 145 mm.			13
55053	Palla di neve con l'albero di Natale e i bambini. La neve gira automaticamente nella sfera di 100 mm al suono di "O Albero".			13
55054	Palla di neve con Babbo Natale e slitta. La neve gira automaticamente nella sfera di 100 mm al suono di "Jingle Bells".			14
55055	Palla di neve con cantanti. Neve gira automaticamente. Sfera 100 mm. Suona "Joy to the world".			12
55056	Palla di neve con Babbo Natale e alce. La neve gira automaticamente nella sfera di 100 mm al suono di "Jingle Bells".			13
55057	Palla di neve con Babbo Natale e regali. La sfera di 100 mm gira sulla base al suono di "Deck the Halls".			22
55058	Negozi di giocattoli. Babbo Natale e l'elfo "danzano" di fronte al negozio di giocattoli al suono di "We Wish You a Merry Christmas". Alt. 145 mm.			28
55060	Foresta di inverno. Due alci "danzano" nella radura del bosco invernale al suono di "Winter Wonderland". Alt. 145 mm.			28
55061	Palla di neve Babbo Natale sui pattini. La sfera 1(50 mm) suona la melodia "Winter Wonderland".			23
55062	Palla di neve con Babbo Natale. La sfera di 150 mm suona la melodia "Winter Wonderland".			23
55063	Palla di neve Putto con una mano sulla testa. La sfera di 150 mm suona la melodia "Amazing Grace".			21
55064	Palla di neve con Putto e 2 mani sulla testa. La sfera di 150 mm suona la melodia "Ave Maria" di Schubert.			21
55065	Palla di neve presepe con Maria, Giuseppe e Gesù Bambino. Sulla base una stalla con asino, mucca e pecora. La sfera 150 mm suona la melodia "Astro del ciel".			9
55066	Palla di neve presepe con palme e Tre Re Magi. Pecore e un angelo sulla base. La sfera di 100 mm suona la melodia "Astro del ciel".			8
55068	Palla di neve albero di Natale. La corona decorata bianca con i bambini e regali gira intorno alla sfera di 100 mm. Suona la melodia "O Albero".			14
55069	Palla di neve albero di Natale. La corona marrone decorata gira intorno alla sfera 100 mm. Suona la melodia "O Albero".			14
55070	Palla di neve con bambini su slitta. La corona bianca con bambini e pupazzo di neve gira intorno alla sfera di 100 mm. Suona la melodia "Winter Wonderland".			14
55071	Palla di neve Babbo Natale, albero e regali. Il treno sul bordo esterno gira intorno alla sfera di 100 mm. Suona la melodia "Jingle Bells".			14
55073	Palla di neve Babbo Natale nel camino. La sfera (100 mm) ruota su se stessa, mentre la melodia "We wish you a merry Christmas" suona.			20
55075	Palla di neve Babbo Natale & ragazza all'albero di Natale. La sfera di 100 mm ruota su se stessa al suono di "We Wish You a Merry Christmas".			14
55076	Palla di neve Babbo Natale & bimbo. La sfera di 100 mm ruota su se stessa al suono di "Jingle Bells".			15
55077	Palla di neve Babbo Natale & bimbo che dorme. La sfera di 100 mm ruota su se stessa al suono di "We Wish You a Merry Christmas".			15
55078	Palla di neve Babbo Natale con lanterna e sacco dei regali. La sfera di 100 mm ruota su se stessa al suono di "Jingle Bells".			15
55079	Palla di neve Babbo Natale con bambino in braccio e alla base abeti. La sfera di 100 mm ruota su se stessa al suono di "We Wish You a Merry Christmas".			15
55081	Palla di neve Babbo Natale con albero sulla slitta. La sfera di 100 mm ruota su se stessa al suono "O Albero".			23

55085	Palla di neve presepe con Maria in ginocchio. La sfera di 100 mm gira al suono di "Astro del ciel".	9
55087	Albero di Natale danzante. Alimentazione con batterie (non incluse). Alt. 365 mm.	38
55088	3 schiaccianoci di legno su una base rotonda di legno. La base gira al suono di "Schiaccianoci". Alt. 20 cm.	45
55089	Schiaccianoci in legno con cappello di Natale, muove le braccia al suono di "Schiaccianoci". Alt. 32 cm.	45
55090	Schiaccianoci in legno con bacchette, muove le braccia al suono di "Schiaccianoci". Alt. 30 cm.	45
55092	Grande schiaccianoci di legno con brillantini muove le braccia al suono di "Schiaccianoci". Alt. 46 cm.	45
55093	Carillon di Natale in legno con Babbo Natale e albero, gira al suono di "O Albero". Diametro 110 mm.	29
55094	Carillon in legno di Natale con pupazzo di neve e bambino, gira al suono di "Winter Wonderland". Diametro 110 mm.	29
55096	Carillon in legno "Mercatino di Natale". L'albero di Natale gira al suono di "Jingle Bells" (caricare il movimento per l'accensione). C'è anche la possibilità d'illuminare il tutto (batterie per le luci non incluse).	29
55105	Albero di Natale grande decorato con tante piccole luci in fibra di vetro. Suona melodie elettroniche di Natale. Altezza 49 cm. Alimentazione elettrica (adattatore incluso).	6
55106	Palla di neve con motivo d'angelo e base blu. La scena nella sfera di 100 mm gira al suono di "Hark the herald angels sing".	21
55107	Palla di neve con motivo d'angelo e la base decorata con note musicali. La scena nella sfera di 100 mm gira al suono di "Joy to the world".	21
55108	Palla di neve con motivo d'angelo e base decorata con fiori. La scena nella sfera di 100 mm gira al suono di "O come all ye faithfull".	21
55109	Palla di neve con l'albero di Natale. Il treno nella sfera di 100 mm gira al suono di "O Albero".	18
55111	Palla di neve con giostra di renne. La scena nella sfera di 150 mm gira al suono di "Jingle Bells" e la scena all'esterno gira in senso opposto. Alt. 25 cm.	22
55112	Scena di Natale in resina. Il cerchio esterno gira al suono di "We Wish You a Merry Christmas" e Babbo Natale gira in senso opposto. Alt. 19 cm.	3
55113	Palla di neve 150 mm molto dettagliata con una scena di albero di Natale all'interno che gira al suono di "O Albero". L'albero di Natale si illumina con luci LED. Alt. 26 cm.	11
55114	Officina di Natale fantastica molto dettagliata con una palla di neve di 150 mm, di resina. Alla base, due corone rotanti con nanetti e giocattoli. La scena all'interno della sfera gira su se stessa e la neve gira automaticamente mentre suona la melodia "Twelve days of Christmas". Alt. 26 centimetri.	11
55115	Babbo Natale che cerca con 2 palle di neve, in resina. Babbo Natale scruta nella sfera (150 mm) mentre la scena all'interno gira. La neve gira, le case sono illuminate con luci LED e suona la melodia "We Wish You a Merry Christmas". Ai piedi di Babbo Natale si trova un'altra piccola sfera con uno gnomo. Alt. 22 cm.	13
55116	Palla di neve in porcellana con scena di albero di Natale che gira nella sfera di 150 mm al suono di "O Albero".	13
55117	Palla di neve in porcellana con scena di case invernali. La neve gira automaticamente nella sfera di 150 mm al suono di "Winter Wonderland".	13
55118	Palla di neve in porcellana, scena di chiesa invernale e famiglia che canta. La neve gira automaticamente nella sfera di 150 mm al suono di "Joy to the world".	13
55119	Palla di neve in porcellana, casa invernale e slitta. La scena gira nella sfera di 100 mm al suono di "Winter Wonderland".	13
55120	Palla di neve in porcellana, bambini fanno un pupazzo di neve. La scena ruota in una sfera di 100 mm al suono di "Winter Wonderland".	12
55122	Palla di neve in porcellana, bambini nella foresta. La scena ruota nella sfera di 100 mm al suono di "O Albero".	12
55123	Palla di neve con una base in vetro e scena di pattinaggio nella foresta. La scena gira nella sfera di 100 mm al suono di "Winter Wonderland".	16
55124	Palla di neve in resina, un bimbo tira la slitta con dentro una bimba, ruota nella sfera di 100 mm al suono del "Valzer dei Pattinatori".	16
55125	Palla di neve in resina, un bimbo e una bimba mettono una stella sull'albero di Natale. La scena ruota nella sfera di 100 mm al suono di "O Albero".	16
55126	Palla di neve in resina, ragazza accompagna con la mano un bambino sulla superficie di ghiaccio. La scena gira al suono del "Valzer dei Pattinatori".	16
55127	Palla di neve in resina, scena con Babbo Natale seduto sotto una lampada illuminata. La scena ruota nella sfera di 100 mm al suono di "Jingle Bells". Per l'illuminazione sono necessarie batterie (non incluse).	17
55128	Palla di neve in resina, Babbo Natale e uno gnomo nell'officina di Natale. La scena ruota nella sfera di 100 mm al suono di "Twelve days of Christmas".	17
55129	Palla di neve in resina, Babbo Natale seduto con una bambina sulle ginocchia. La scena ruota nella sfera di	12

	100 mm al suono di "We Wish You a Merry Christmas".			
55130	Palla di neve in resina. Babbo Natale che sale nel camino di una casa con il suo sacco di regali. La scena gira al suono di "Jingle Bells".			12
55131	Palla di neve con una base in vetro e scena di cantante nella foresta. Sfera di 100 mm, suona la melodia "Joy to the World".			15
55132	Palla di neve con una base in vetro e una scena di pattinaggio nella foresta. Sfera di 100 mm suona la melodia "Valzer dei Pattinatori".			16
55133	Palla di neve con una base in vetro e una scena di famiglia nel bosco. Sfera di 100 mm. Suona la melodia "Twelve days of Christmas".			16
55134	Sfera fanno un pupazzo di neve. Scena invernale di bambini che fanno un pupazzo di neve. La scena gira all'interno della sfera di 100 mm mentre suona la melodia "Winter Wonderland".			17
55135	Schiaccianoci grande decorata con brillantini. Nello stomaco e al petto si trova una scena illuminata di Natale con treno in movimento e l'albero di Natale illuminato. Suona 8 melodie elettroniche di Natale (vedi 54050). Altezza 31 cm. Alimentazione a batteria o elettrico (batterie + adattatore NON inclusi, possono essere ordinati separatamente (A1001 / B2001)). NON adatto per il funzionamento continuo.			45
56001	Negoziario treno di Babbo Natale. Il treno gira intorno all'albero di Natale mentre suonano le 8 melodie di Natale disponibili (come in art. 54050). Lanterna esterna illuminata, all'interno l'albero di Natale e le case sono illuminate. Altezza circa 27 cm. Batterie e trasformatore per l'alimentazione non sono inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			28
56002	Carrello Bar di Babbo Natale. Dopo il caricamento suona la melodia "We Wish You a Merry Christmas" e il movimento inizia. Alt. Ca. 28 cm.			27
56003	Bistro mobile di Babbo Natale. Salsicce, caffè, ecc. girano intorno all'albero di Natale illuminato mentre suonano le 8 melodie natalizie disponibili (come in art. 54050). Altezza circa 18 cm. Batteria o trasformatore per alimentazione entrambi non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001)). NON adatto per il funzionamento continuo.			27
56004	Villaggio di Natale. Bambini girano intorno all'albero di Natale mentre suonano le 8 melodie natalizie disponibili (come in art. 54050). Chiesa, albero e lampione s'illuminano. Altezza circa 21 cm. Batteria e trasformatore per alimentazione entrambi non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			7
56005	Babbo Natale decora l'albero di Natale mentre suonano le 8 melodie natalizie disponibili (come in art. 54050). Il treno gira intorno all'albero e la lampada illumina la scena. Altezza circa 30 cm. Batteria e trasformatore per alimentazione non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			3
56006	Autogru. La gru gira sul camion al suono delle 8 melodie natalizie disponibili (vedi 54050). Babbo Natale si trova al volante del camion e gli elfi nella gru. Altezza circa 27 cm. Batteria e trasformatore non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			28
56007	Macinacaffè. Nella scena illuminata del macinacaffè, il treno ruota attraverso il tunnel e la manovella del mulino gira al suono di 8 melodie natalizie (vedi 54050). Alt. ca. 27 cm. Batteria e trasformatore per alimentazione non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			37
56008	Treno del Polo Nord. Le ruote del treno illuminato girano insieme all'orso e i suoi doni, al suono di 8 melodie natalizie (vedi 54050). Alt. ca. 15 cm. Batteria e trasformatore per alimentazione non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			3
56009	Carrello elevatore. Intorno all'albero di Natale illuminato girano i doni al suono di 8 melodie natalizie (vedi 54050). Altezza circa 18 cm. Batteria e trasformatore per alimentazione non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001)). NON adatto per il funzionamento continuo.			28
56010	Borsa del medico. Aprendo la borsa appare una stanza di Natale con albero di Natale illuminato intorno alla quale gira un trenino. Suona 8 melodie di Natale (vedi 54050). Altezza circa 17 cm. Batteria e trasformatore per alimentazione non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			27
56011	Auto d'epoca. Sulla zona di carico della macchina illuminata i doni girano intorno all'albero di Natale illuminato. Suona 8 melodie di Natale (vedi 54050). Altezza circa 16 cm. Batteria e trasformatore per alimentazione non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			3
56012	Cavallo a dondolo. Nella "pancia" del cavallo a dondolo, si trova un magazzino con doni dove un piccolo treno gira intorno all'albero di Natale illuminato. Suona 8 melodie di Natale (vedi 54050). Batteria e trasformatore per alimentazione non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			27
56013	Secchio di metallo. Nel secchio si trova una scena invernale con pista di pattinaggio. Le case sono illuminate e un treno gira intorno all'albero di Natale illuminato. Suona 8 melodie di Natale (vedi 54050).. Altezza circa 20 cm. Batteria e trasformatore per alimentazione non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			2
56014	Holiday Express. Le ruote del treno illuminato girano al suono di 8 melodie di Natale (vedi 54050). I doni girano insieme all'albero di Natale. Batteria e trasformatore per alimentazione non inclusi. Il trasformatore			2

	può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			
56015	Stazione ferroviaria. Il grande treno gira intorno alla stazione illuminata al suono di 8 melodie diverse (vedi 54050). Altezza circa 23 cm. Batteria e trasformatore per alimentazione non inclusi. Il trasformatore può essere ordinato separatamente (A1001). NON adatto per il funzionamento continuo.			33
56016	Palla di neve con bambini che fanno un pupazzo di neve. La neve gira automaticamente, viene illuminata al suono di 8 melodie natalizie elettroniche (Jingle Bells, Joy to the World, We Wish You a Merry Christmas, The First Noel, Astro del ciel, Hark the herald angels sing, Conciati per le feste, O Albero). Batterie per alimentazione non incluse (2 AA). Diametro sfera 100 mm.			14
56017	Cupola albero addobbato. La neve gira automaticamente, con illuminazione e suona 8 melodie elettroniche di Natale (vedi 56016). Batterie per alimentazione non incluse (3 x AAA). Altezza del vetro 120 mm.			15
56018	Lanterna verde, corsa in slitta. La neve gira automaticamente, viene illuminata al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedi 56016). Batterie non incluse (3 x AAA). Diametro sfera 100 mm.			27
56019	Lanterna blu, Babbo Natale con bambini. La neve gira automaticamente, illuminata al suono di 8 melodie di Natale elettroniche (vedi 56016). Batterie non incluse (3 x AAA). Diametro sfera 100 mm.			27
56020	Lanterna rossa con cantanti. La neve gira automaticamente, illuminata al suono di 8 melodie di Natale elettroniche (vedi 56016). Alimentazione con batterie (3 x AAA, non incluse). Diametro sfera 100 mm.			27
56021	Palla di neve Babbo Natale e bambina vicino all'albero. La neve gira automaticamente insieme con il meccanismo musicale. Suona la melodia "Alle Jahre wieder". Diametro sfera 100 mm.			18
56022	Palla di neve Babbo Natale con i giocattoli. La neve gira automaticamente tramite movimento musicale. Suona la melodia "O Holy Night". Diametro sfera 100 mm.			10
56023	Cupola Babbo Natale con bastone da passeggio. La neve gira automaticamente, viene illuminata al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedi 56016). Batterie per alimentazione non incluse (3 x AAA). Diametro sfera 120 mm.			10
56024	Palla di neve Babbo Natale con globo. La neve gira automaticamente, viene illuminata al suono di 8 melodie elettroniche di Natale (vedi 56016). Batterie per alimentazione non incluse (3 x AAA). Diametro sfera 100 mm.			22
56025	Albero di Natale illuminato. Il treno gira intorno all'albero di Natale illuminato al suono di 8 melodie di Natale (vedi 56016). Batterie per alimentazione non incluse (2 x AA).			15
56026	Babbo Natale decora l'albero di Natale. Il treno gira intorno all'albero di Natale illuminato, al suono di 8 diverse melodie elettroniche di Natale (vedi 56016). Batterie per alimentazione non incluse (2 x AA).			29
56027	Palla di neve bianca, Babbo Natale che tiene l'albero decorato. La sfera 100 mm gira al suono di "O Albero".			22
56028	Palla di neve blu, Babbo Natale e bambini sulla slitta. La sfera 100 mm gira al suono di una melodia natalizia "Winter Wonderland".			18
56029	Palla di neve blu, Babbo Natale nel camino. La sfera 100 mm gira al suono di una melodia natalizia "We Wish You a Merry Christmas".			18
56030	Palla di neve blu, Babbo Natale sulla slitta. La sfera 100 mm gira al suono di una melodia natalizia "Jingle Bells".			11
56031	Casa palla di neve, Babbo Natale con sacco. La sfera 100 mm gira al suono di una melodia natalizia "O Holy Night".			11
56032	Palla di neve blu, Babbo Natale con sacco sulle spalle. La sfera 100 mm gira al suono di una melodia natalizia "La neve cade silenziosa".			12
56033	Palla di neve blu, Babbo Natale su una moto. La sfera 100 mm gira al suono di una melodia natalizia "Winter Wonderland".			13
56034	Tamburo palla di neve Buon Natale. La sfera 150 mm suona la melodia "We Wish You a Merry Christmas".			21
56035	Tamburo palla di neve, Babbo Natale accanto al camino. La sfera 150 mm suona la melodia "Jingle Bells".			21
56036	Palla di neve presepe, Gesù nel fieno. La sfera 100 mm suona la melodia "Astro del ciel".			9
56038	Palla di neve presepe, tre Re Magi. La sfera 100 mm suona la melodia "Astro del ciel".			8
56039	Palla di neve presepe angelo. La sfera 150 mm suona la melodia "Astro del ciel".			9
56040	Palla di neve presepe in porcellana. La sfera 150 mm suona la melodia "Astro del ciel".			8
56041	Albero di Natale decorato gira al suono di "O Albero". Alt. 22 cm.			15
56042	Palla di neve doppia pallone. La sfera gira al suono di "O Holy Night".			20
56043	Palla di neve doppia aeroplano. La sfera gira al suono di una melodia di Natale "Joy to the world".			20
56044	Palla di neve, bambini decorano l'albero di Natale. La sfera 100 mm gira al suono di "O Albero".			15
56045	Palla di neve rossa, Babbo Natale all'albero di Natale. La sfera 100 mm gira al suono di "O Albero".			20
56046	Palla di neve rossa, Babbo Natale con calza. La sfera 100 mm gira al suono di "O du fröhliche".			20

56047	Albero di Natale con treno. Il treno gira intorno all'albero, mentre la melodia "O Albero" suona. Alt. 185 mm.		14
56048	Palla di neve, pupazzi di neve. La sfera 100 mm gira al suono di una melodia invernale "Winter Wonderland".		11
56049	Palla di neve, cantanti di fronte ad una chiesa. La scena nella sfera di 100 mm gira al suono di una melodia natalizia "Adeste fideles".		21
56050	Palla di neve, officina del Babbo Natale. La scena nella sfera di 100 mm gira al suono di una melodia natalizia "Joy to the world".		44
56051	Sfera con brillantini, presepe con stalla. La scena nella sfera di 100 mm gira al suono di "Astro del ciel".		9
56052	Palla di neve foresta invernale. La scena nella sfera 120 mm gira al suono di una melodia invernale "Winter Wonderland".		19
56053	Palla di neve con slitta e pattinatori. La lanterna illumina la neve che gira automaticamente nella sfera di 150 mm. Suona la melodia invernale "Il Valzer dei Pattinatori". Funzionamento con batterie (non incluse).		19
56055	Palla di neve, albero di Natale. La scena nella sfera di 150 mm gira in direzione opposta alle immagini illuminate nella base. Suona la melodia "O Albero" e la neve gira automaticamente. Caricare il movimento musicale al lato. Batterie sono necessarie per la luce e per fare girare la neve (batterie non incluse).		32
56056	Palla di neve, distribuzione dei doni ai bambini. La scena nella sfera di 150 mm gira in direzione opposta alle immagini illuminate nella base. Suona la melodia "Joy to the world" e la neve gira automaticamente. Caricare il movimento musicale al lato. Le batterie sono necessarie per la luce e per fare girare la neve (batterie non incluse).		32
56057	Palla di neve officina del Babbo Natale. La scena nella sfera di 150 mm gira in senso contrario alle immagini illuminate nella base. Suona la melodia di Natale "Jingle Bells" e la neve gira automaticamente. Caricare il movimento musicale al lato. Le batterie sono necessarie per la luce e per fare girare la neve (batterie non incluse).		32
56058	Palla di neve villaggio invernale di montagna. La scena nella sfera di 150 mm gira in senso contrario alle immagini illuminate nella base. Suona la melodia di Natale "Winter wonderland" e la neve gira automaticamente. Caricare il movimento musicale al lato. Le batterie sono necessarie per la luce e per fare girare la neve (batterie non incluse).		32
56059	Palla di neve presepe. La scena nella sfera di 150 mm gira in senso contrario alle immagini illuminate nella base. Suona la melodia natalizia "Astro del ciel" e la neve gira automaticamente. Caricare il movimento musicale al lato. Le batterie sono necessarie per la luce e per fare girare la neve (batterie non incluse).		32
56069	Giostra di Natale. La giostra alta 145 mm gira al suono di "Jingle Bells".		38
56070	Albero di Natale decorato piccolo. L'albero alto 135 mm gira al suono di "O Albero".		6
56071	Albero di Natale con treno. Il treno gira intorno alla base dell'albero, mentre le due parti superiori girano in senso opposto. Suona la melodia "O Albero" è sentito. Alt. 170 mm.		7
56072	Palla di neve, Babbo Natale con pinguini. In questa sfera di 120 mm la neve gira automaticamente tramite il movimento musicale. Suona la melodia di Natale "Joy to the world".		12
56073	Palla di neve Babbo Natale nel camino. In questa sfera di 120 mm la neve gira automaticamente tramite il movimento musicale. Suona la melodia di Natale "Jingle Bells".		12
56074	Palla di neve Babbo Natale sulla slitta. In questa sfera di 120 mm la neve gira automaticamente tramite il movimento musicale. Suona la melodia natalizia "Astro del ciel".		17
56076	Palla di neve Babbo Natale con i bambini nel bosco. In questa sfera di 100 mm la neve gira automaticamente tramite il movimento musicale. Suona la melodia di Natale "Joy to the world".		32
56078	Palla di neve treno con pupazzo di neve. In questa sfera di 100 mm la neve gira automaticamente tramite il movimento musicale. Suona la melodia di Natale "Winter wonderland".		23
56079	Palla di neve pupazzo di neve con bambini. In questa sfera di 100 mm la neve gira automaticamente tramite il movimento musicale. Suona la melodia di Natale "Schlittschuhläufer Walzer".		22
56080	Albero di Natale grande. L'albero è illuminato e suona 8 melodie elettroniche di Natale. Alt. 30 cm.		6
56081	Palla di neve tre Re Magi. La sfera di 80 mm suona la melodia "Astro del ciel".		9
56082	Palla di neve Presepe con base sollievo. La sfera di 80 mm suona la melodia "Astro del ciel".		9
56083	Abete con palla di neve di 65 mm e pupazzo di neve. L'albero gira al suono di "O Albero". Alt. 155 mm.		32
56084	Abete con palla di neve di 65 mm e pupazzo di neve su un orso polare. L'albero gira al suono di "O Albero". Alt. 155 mm.		32
56085	Palla di neve Babbo Natale con bambini. La sfera illuminata di 150 mm suona la melodia di Natale "We Wish You a Merry Christmas". Caricamento laterale, batterie per l'illuminazione non incluse.		11
56086	Palla di neve Babbo Natale con i doni. La sfera illuminata di 150 millimetri suona la melodia di Natale "Adeste Fideles". Caricamento laterale, batterie per l'illuminazione non incluse.		11

56087	Sfera brillantini presepe grande. I brillantini girano automaticamente nella sfera di 150 mm al suono della melodia "Astro del ciel". Caricamento laterale, batterie per il movimento della neve non incluse.		9
56088	Palla di neve con Natività e asino. La sfera di 100 mm gira al suono "Astro del ciel".		9
56091	Presepe, legno di rosa prodotto in Israele. La stella del presepe gira al suono della melodia "Astro del ciel".		29
56092	Presepe con stella serale, di legno di rosa prodotto in Israele. La stella del presepe gira al suono di "Astro del ciel".		29
56093	Display con 12 confezioni regalo abete (O Christmas Tree) e pupazzo di neve (Joy to the world).		47
56094	Display con 12 sacchetti regalo, campane (Jingle Bells) e orsi (We Wish You a Merry Christmas), sul retro è possibile inserire una carta regalo.		47
56095	Carillon di legno, mercato di Natale. La rotatoria nei due archi gira al suono di "Jingle Bells". Con illuminazione, batterie non incluse. Larg. 220 mm.		29
56096	Carillon di legno, calendario dell'Avvento. Suona la melodia "O Albero". Con 24 piccoli cassette per piccoli regali e illuminazione (batterie non incluse). Larg. 440 mm.		34
60426	Luci per albero con casse acustiche. Appoggiando lo smartphone sull'apparecchio, sarà possibile far suonare la vostra canzone preferita. Le luci brillano al ritmo della musica. (50 luci LED). Alimentazione con batterie (non incluse).		46
60527	Laser-show di luce e suono. Ogni melodia ha una sua storia animata. 15 melodie di Natale, Buon Compleanno, Halloween e Auld Lang Syne. Funzionamento con adattatore (incluso).		46
60602	Meccanismo a manovella, larg. 40 mm. Seguenti melodie da poter scegliere: a) Jingle Bells, d) Il flauto magico, f) Per Elisa, m) Mondschein Sonate, r) Happy Birthday, v) Entertainer, z) Nella vecchia fattoria		79
60606	Meccanismo musicale dall'Estremo Oriente con 18 melodie a scelta: Danubio blu Bolero di Ravel Valzer dei fiori Der fröhliche Wanderer Die Forelle Il flauto magico Piccola serenata notturna Per Elisa Jingle Bells Valzer dell'Imperatore Liebesträume di Liszt Minuet di Beethoven Minuet di Mozart Nocturne di Chopin Pachelbels Canon Dormi bimbo dormi Il lago dei cigni Schweizer Melodie Serenata di Schubert Astro del ciel Sur le pont d'Avignon Tristesse di Chopin		79
67527	Campane d'argento con sensore di movimento per il funzionamento interno ed esterno. Suona diverse melodie di Natale con effetti di luce.		46
70501	Portagioie quadrato con violino riprodotto in stile intarsio (NON ORIGINALE). Larg. 125 mm. Suona la melodia "Piccola serenata notturna"		72
70502	Portagioie rotondo con fiori riprodotti in stile intarsio (NON ORIGINALE). Diametro 165 mm. Suona la melodia "Per Elisa".		72
70503	Portagioie ottagonale con fiori riprodotti in stile intarsio (NON ORIGINALE). Larg. 200 mm. Suona la melodia "Valzer dei fiori".		72
70504	Portagioie cuore con fiori riprodotti in stile intarsio (NON ORIGINALE). Larg. 170 mm. Suona la melodia "Minuet di Mozart".		72
70505	Portagioie classico con strumenti riprodotti in stile intarsio (NON ORIGINALE). Larg. 160 mm. Suona la melodia "Valzer dell'Imperatore".		73
70506	Portagioie classico con strumenti riprodotti in stile intarsio (NON ORIGINALE). Larg. 180 mm. Suona la melodia "Il flauto magico".		73
70507	Portagioie alto con fiori riprodotti in stile intarsio (NON ORIGINALE). Larg. 200 mm. Suona la melodia "Per Elisa".		73
70508	Portagioie quadrato con stella alpina riprodotta in stile intarsio (NON ORIGINALE). Larg. 125 mm.		73
70509	Portagioie classico con stella alpina riprodotta in stile intarsio (NON ORIGINALE). Larg. 160 mm.		73
77625	Sinfonia di campane animata con scena di giostra in cristallo. Tante lucine LED illuminano la scena in acrilico all'interno del carillon in legno. 6 campane in ottone suonano (con sostegno elettrico) 35 melodie annuali e 35 natalizie. Le melodie possono essere selezionate singolarmente. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Larg. 300 mm. Non adatto al funzionamento continuo.		43
78529	Scatoletta di fiammiferi "Tanti Auguri". All'interno appare una piccola scena che ruota al suono di		48

	"Happy Birthday". Larg. 80 mm.			
78575	Scatoletta di fiammiferi "Astro del ciel". All'interno appare una piccola scena che ruota al suono di "Astro del ciel". Larg. 80 mm.			6
78576	Scatoletta di fiammiferi "Jingle Bells". All'interno appare una piccola scena che ruota al suono di "Jingle Bells". Larg. 80 mm.			6
78613	Scatola di fiammiferi "Joy to the world". All'interno appare una piccola scena che ruota al suono di "Joy to the world". Larg. circa 80 mm.			6
78891	L'orsetto Teddy esegue richieste al piano. Mettendo un cappello sull'orsetto Teddy, questo suonerà la melodia selezionata mentre la tastiera si muove. I diversi cappelli suonano un totale di 60 melodie di vari tipi (si va da canti di Natale a melodie per bambini, al genere country, Dixieland, classici sul tema ferrovia o amore e canzoni patriottiche). Profondità 230 mm. Batterie per alimentazione non incluse.			39
79001	Treno Express Babbo Natale. Un treno pieno di musica, movimento e spasso. Il treno è caricato di regali, elfi e renne. Suona 20 famose melodie di Natale mentre il treno muove le ruote al ritmo della musica. Il treno produce anche il tipico sbuffo (vero) dalla ciminiera. Lung. 420 mm. Alimentazione elettrica. Non adatto per il funzionamento continuo.			39
79151	Giostra gelata. Suona 15 classici e 15 melodie di Natale. Questa giostra incanta con il suo tetto in vetro illuminato olograficamente. A seconda delle impostazioni, le luci brillano in bianco o in colori misti, producendo un bagliore continuo o luccichio al ritmo della musica. Animali dipinti con molto dettaglio si muovono su e giù mentre la giostra ruota. Altezza ca. 36 cm. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.			41
79411	Schiaccianoci balletto. Impressionante teatro in legno con ricami di ottone mostra 3 scene diverse con figurine che si muovono al suono originale di Tchaikovsky. La tenda in stoffa si apre e si chiude dopo ogni scena. Alt. 280 mm. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.			40
79751	Montagne russe. Nuovo articolo della "World's Fair collection". Suona 25 melodie natalizie e 25 classici. I vagoni scivolano giù per la pista e le luci si illuminano. Altezza 430 mm. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.			40
79789	1939 Giostra. Giostra in movimento con dettagli cromati e illuminazione neon colorati. Suona 50 melodie diverse. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.			40
79791	Ruota panoramica grande. Alt. 380 mm. Le numerose luci LED rendono questa ruota panoramica un vero incanto. Le sue 20 gondole girano al suono di 25 melodie di Natale e 25 classici. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Non adatto per il funzionamento continuo. Questo o un articolo simile viene anche distribuito durante la stagione di Natale da Tchibo in Germania e Austria.			40
79799	1939 Ruota Panoramica. Ruota panoramica con dettagli cromati e illuminazione neon colorati. Suona 50 melodie diverse. Alt. 390 mm. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.			40
79813	1939 Montagne russe. Dispone di dettagli cromati e illuminazione neon colorati. Suona 50 melodie diverse. Alt. 400 mm. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.			40
79833	Turbina, articolo nuovo della collezione "World's fair Collection". Tante piccole lucine luccicano al suono di 25 melodie natalizie e 25 annuali (selezionabili). Lung. 245 mm. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Non adatto per il funzionamento continuo.			40
79869	Scena di pattinatori della collezione "World's Fair collection". I pattinatori sfrecciano e girano su se stessi sulla pista intorno alla casa illuminata. Larg. 330 mm. Alimentazione elettrica (il trasformatore è incluso). Non adatto al funzionamento continuo.			43
A1001	Trasformatore 4,5V 350MA per seguenti prodotti 17517/51013/51014/52002/52003/52006/52007/52009/52020/53004/53007/53009/53011/53013/53015/53016/53017/53018/53020/53021/53027/53029/53034/53035/53036/53038/53039/53040/53041/53047/53049/53050/53052/53056/53057/53067/53069/54002/54006/54008/54009/54010/54011/54013/54015/54016/54018/54019/54020/54022/55002/55003/55004/55005/55006/55008/55009/55010/55011/55012/55013/55014/55015/55018/55019/55020/55022/55023/55024/55025/55026/55027/55028/55029/55030/55031/55032/55033/55034/55035/55036/55037/55038/55039/55040/55041/55042/55043/55135/56001/56003/56005/56006/56007/56008/56009/56010/56011/56012/56013/56014/56015			
A1002	Trasformatore 3V 350MA			
A1003	Trasformatore 4,5V 500MA			
B2001	Coppia di 2 batterie AAA (la maggior parte dei nostri articoli richiedono 3 AAA batterie)			
B2003	Caricabatteria per 4 batterie AAA o AA			
CD04	CD con melodie classiche di Natale da carillon.			